

COD. INT. 1998



MADE IN ITALY

Hopi Pony

PAT-PEND

PRINTED ON RECYCLED PAPER

GYMNIC

The Way to Move


LINE



Maximum load each ball



ADAPTER FOR YOUR PUMP



PRINTED IN ITALY by Grafiche Tielie Sequals / PN

LEDRAPLASTIC SpA 33010 OSOPPO (UD) ITALY
Fax 0432 975788 - www.gymnic.com

● AUFBLASEN

- Pumpen Sie den Ball mit Hilfe einer geeigneten Pumpe durch das eigens dazu bestimmte Ventil auf. Falls Sie den Ball mit einem Kompressor aufblasen (Vorsicht: max. ATM. 0.1-PSI 0.5) oder mit Hilfe einer Fusspumpe, benötigen Sie das Ventil nicht.
- Blasen Sie den Ball auf keinen Fall auf einer spitzen Oberfläche auf.
- Der Ball bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C / 70°F aufblasen. Beim Aufpumpen mit dem Kompressor gehen Sie bitte langsam vor und kontrollieren Sie den Luftdruck.
- Befolgen Sie die untenstehende Tabelle und blasen Sie den Ball nicht über die angegebene Grösse auf:

	DURCHMESSER		KREISUMFANG	
	cm	inch	cm	inch
HOP 45	45	18"	142	56"
HOP 55	55	22"	173	68"
HOP 66	66	26"	207	81"
OPPY 5	50	20"	157	62"
OPPY 6	60	24"	188	74"
PONY	45	18"	142	56"

● SPRINGEN

Setzen Sie sich vorne auf den Ball, nehmen Sie den Griff fest in die Hände und hüpfen Sie los. Die Elastizität des Balles verhilft zum nötigen Aufschwung. Beginnen Sie mit kleinen Sprüngen. Durch ein wenig Übung entdecken Sie später die Freude an immer höheren und weiteren Sprüngen. Springen Sie mit Ihren Freunden um die Wette. Wer springt am weitesten? Wer am höchsten?

● ANWEISUNGEN

- Vermeiden Sie, dass der Ball mit spitzen Gegenständen oder Wärmequellen in Kontakt kommt; er könnte zerplatzen oder sich verformen.
- Springen Sie aus Sicherheitsgründen nicht in der Nähe von Treppen.
- Falls Ihr Ball dennoch Bekanntschaft mit einem Reissnagel macht, **raten wir von Reparaturversuchen ausdrücklich ab**. Der geflickte Ball entspricht nicht mehr den Sicherheitsnormen.
- Ihren Ball reinigen Sie am besten mit einem Lappen und einer milden Seifenlauge. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive chemische Mittel, abschleifende Schwämme oder kratzende Putzgegenstände.
- Wenn der Ball oft der Sonne ausgesetzt ist, kann die Farbe mit der Zeit abblässen.
- Wenn der Ball kaputtgeht, werfen Sie ihn bitte nicht in den Hausmüll, er ist 100% wiederverwendbar. Sie können ihn an die Verkaufsstelle zurückbringen, die das Verwertungsverfahren anwenden wird.

● WARNUNG

- Hersteller und Importeur haften für keinen Schaden, der durch unsachgemässe Handhabung des Balls oder Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht wird.
- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate; enthält kleine Teile.
- Für eventuelle Mitteilungen schreiben Sie sich die Adresse des Herstellers auf: