

# DIGI Thermodrucker

## Bedienungsanleitung

### Batterien / Batteriewechsel

Das Gerät ist Batteriebetrieben. Benutzen Sie bitte 4 Stück handelsübliche Batterien mit folgender Bezeichnung: **LR6 oder AAA Alkaline 1.5 Volt Batterien**. Wird der Druckvorgang deutlich langsamer und der Druck schwächer müssen die Batterien ausgetauscht werden.

**Nur Alkaline LR6 oder AAA 1.5 Volt Batterien verwenden !!!**

**Bei anderen Batterien kann ein Ausdruck mit schwarzen Streifen erfolgen !**

### Anschluß an die Stoppuhr DIGI PC-110 / PC-111

Verbinden Sie mit dem beiliegenden Kabel den Drucker und die Stoppuhr DIGI PC-110 / PC-111. Es ist unerheblich welches der Kabelenden Sie in die Uhr oder in den Drucker stecken. Achten Sie darauf, daß die Stecker bis zum Anschlag in die Geräte eingeführt werden.

### Drucker einschalten und Modus Wählen

An Ihrem Drucker finden Sie zwei Schalter und einen Druckknopf:

#### Rechter Schalter: EIN und AUS schalten

Schalten Sie hier Ihren Drucker ein (POWER ON) oder aus. Wird der Drucker nicht benutzt sollte dieser immer ausgeschaltet sein.

#### Linker Schalter: Druckmodus auswählen

Es stehen Ihnen zwei verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung.

**Im Modus S (SPLIT)** wird nur die Zwischenzeit (oder Endzeit eines Läufers) ausgegeben.

**Im Modus L/S (Lap/Split)** wird die Rundenzeit (Die Zeitdifferenz zwischen der letzten und der vorletzten Messung - z.B. der Zeitabstand zwischen zwei Läufern) und die Zwischenzeit ausgegeben.

#### Druckknopf links oben: Papiervorschub

### Papier / Papier einlegen

Der Drucker benötigt handelsübliches 38 mm breites Thermopapier. Legen Sie eine Papierrolle in den Drucker. Benutzen Sie dazu den Papiervorschub.

### Druckvorgang parallel zur Messung

Sobald der Drucker eingeschaltet und mit der Stoppuhr verbunden ist, werden die gemessenen Daten ausgedruckt. Der Druck erfolgt also parallel zur Messung.

### Druckvorgang von gespeicherten Daten

Es besteht die Möglichkeit alle in der Uhr DIGI PC-110 / PC-111 gespeicherten Daten zu einem späteren Zeitpunkt auszudrucken. Durch Drücken von Mode gelangen Sie in den UPLOAD Modus. Durch Drücken von B können Sie den entsprechenden Datensatz auswählen. Schalten Sie den Drucker ein. Durch Drücken von A Starten Sie den Ausdruck.

