

Brugsvejledning til Boblesøjle Basic, fritstående

Art nr. 1836921, 1836905, 1836921, 1836934, 1836947,
1836950



Boblesøjlen leveres komplet med luft og LED-teknik, ledningskabel med transformator (12V) og stik

Ibrugtagning

Stikket fra det sorte ledningskabel og transformatoren sættes i 220V stikkontakt (transformatoren reducerer 220V til 12V. Lys og luftpumpe, som er monteret i bunden starter når der tændes for stikkontakten.

Det hvide stik er tænd/sluk knappen til farveskift.

Vand-påfyldning

Boblerøret fyldes fra toppen med kalkfrit vand. Anvend derfor altid demineraliseret vand, for at undgå kalk-aflejringer i røret. Fyld kun vand i indtil ca. 5 cm. fra den øverste kant og læg akryl-dækslet på.

Vand-mængde

Rør med Ø: 15: Højde: 150 cm. = 20 ltr. <> ved højde: 175 cm. = 25 ltr. <> ved højde: 200 cm. = 29 ltr.<

Rør med Ø: 20: Højde: 150 cm. = 38 ltr. <> ved højde: 175 cm. = 45 ltr. <> ved højde: 200 cm. = 53 ltr.<

Vandpleje:

For at undgå bakterie- og alge-dannelse anbefaler vi at bruge plejemidlet: ESNIL > Flaske = 0,25 ltr. Indholdet rækker til ca. et år. Købes hos Aktiv Sport ApS

Rengøring:

Til rengøring af boblerøret anvendes kun varmt vand og en blød klud. Rengøringsmidler som indeholder opløsningsmidler angriber akrylet og giver revner i akrylmaterialet.

Vedligehold

Vandet bør efter ca. 1 år skiftes og boblesøjlen rengøres. Kontakt evt. Aktiv Sport ApS for en service-aftale

VIGTIGT I FHT GARANTIEN: "Udskiftning af returventil":

Ved luftslangerne (mellem pumpe og boblesøjle) sidder returventilen som er en sliddel

Returventilen **skal** skiftes årligt – altså en gang hvert år – Hvis dette ikke overholdes og der trænger vand ind i luftpumpen – gælder garantien ikke!

Kontakt evt. Aktiv Sport ApS ang serviceaftale!