

Sport-Thieme Beintrainer „klappbar“

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Speichert die Daten des aktuellen bzw. letzten Trainings. Drücken Sie die rote Taste, um eine Funktion auszuwählen. Ein schwarzer Pfeil bewegt sich durch die Funktionen.

Timer (Time):	Dauer des Trainings
Count (CNT):	Anzahl der Umdrehungen
Total Count (T.CNT):	Gesamtzahl der bisher erfolgten Umdrehungen
Calorie (CAL):	Menge der verbrannten Kalorien
SCAN:	Anzeige der Daten des letzten Trainings. Das Display zeigt automatisch die Daten von „TIME“, „CAL“ und „T.CNT“ abwechselnd an.

Merkmale des Displays:

Autom. Einschaltung:	Das Display schaltet sich automatisch ein, wenn Sie die Pedale treten.
Autom. Abschaltung:	Das Display schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch ab.
Pause:	Der Timer wird pausiert, wenn das Gerät 3 Sekunden lang nicht benutzt wird. Das "Stop"-Symbol erscheint in der oberen linken Ecke des Displays.
Neustart:	Löscht die Daten des letzten Trainings. Halten Sie die rote Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Um alle Daten zurückzusetzen, nehmen Sie die Batterie heraus.
Batterie:	1 x 1,5 V (AAA) Batterie. Wechseln Sie die Batterie aus, wenn die Zahlen verblassen oder ungewöhnliche Zeichen bzw. gar keine Daten angezeigt werden.

Entsorgungshinweis:

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.



Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.