

## How it works

**45 minutes**



**1**

**30 minutes**



**2**

**15 minutes**



**3**

**EN:** Time Timer® Medium + Dry Erase Activity Card: 60-minute visual timer for small group and individual use. Dependable visual time and task management for all abilities, since 1994. When the red disk is gone, the time is up. Quiet operation with no ticking; includes optional alert at end of timing. Recommended by professionals, teachers, and parents. Time Timer® helps manage time and ease transitions between activities. Magnetic, freestanding, or hang on wall. Requires 2 AA/1.5V batteries, not included.

**NL:** Time Timer® Medium is de originele, visuele 60 minuten timer – als de rode schijf verdwijnt, is de tijd om! Werk stil, zonder luid getik; inclusief een optioneel geluid aan het eind van de tijd. Time Timer® wordt gebruikt door professionals, ouders en leraren om tijd te beheren en de overgang naar andere activiteiten te vereenvoudigen. Kan vrijstaand worden gebruikt, of aan de muur worden bevestigd. Er zijn twee (2) AA-batterijen nodig, die niet worden meegeleverd.

**DE:** Time Timer® Medium ist der original visuelle 60 Minuten-Timer – wenn die rote Scheibe verschwindet, ist die Zeit um! Leiser Betrieb ohne lautes Tickern, enthält einen optionalen Alarm ton am Ende der Zeit. Time Timer® wird von Experten, Eltern und Lehrern zur Verwaltung der Zeit und Erleichterung des Übergangs zwischen Aktivitäten eingesetzt. Kann freistehend oder an der Wand montiert. Erfordert zwei (2) AA-Batterien, die nicht enthalten sind.

**FR:** Time Timer® Medium est le chronomètre original visuel de 60 minutes. Lorsque le disque rouge disparaît, le temps s'est écoulé! Maintenant avec des aimants ! Fonctionnement silencieux sans battements bruyants ; inclut une alerte facultative à la fin du chronométrage. Apprécié des professionnels, des parents et des enseignants, Time Timer® permet de gérer le temps et de faciliter les transitions entre activités. Il peut être utilisé de manière autonome ou accroché au mur. Besoin de deux (2) piles AA, non comprise.

**ES:** Time Timer® Medium es el original cronómetro visual de 60 minutos, cuando el disco rojo se ha ido, el tiempo ha finalizado! Ahora con imanes. De funcionamiento silencioso, sin el ruidoso tic tac; incluyendo una alarma opcional al final del tiempo. Time Timer® es usado por profesionales, padres de familia y maestros para facilitar la transición de actividades y rutinas más eficiente. Puede utilizarse de manera autónoma o montado sobre la pared. Funciona con dos (2) AA, no incluidas.

**JA:** Time Timer® ミディアム+ドライイレースアクティビティカード：小グループや個人での使用に。1994年以来、すべての機能が信頼できる視覚的な時間とタスクの管理。赤いディスクが消えると、時間がきたという知らせです。カチカチという音のない静かな動作。時間になったらオプションでアラートを鳴らせます。専門家、教師、保護者が推奨。Time Timer®は、時間を管理し、アクティビティ間の移行がスムーズになります。磁石、自立、壁掛けで使用できます。単3電池2本使用（別売）

**KO:** Time Timer® Medium+ Dry Erase Activity Card: 소그룹 및 개인용. 1994년 출시돼 시간 관리가 필요한 곳에 모두 쓰이고 있습니다. 짧은 원판이 사라지면 시간이 다 된 것입니다. 작동 시 제각거리는 소리가 나지 않고, 시간이 다 되면 경보가 울리도록 선택할 수 있습니다. 전문가, 교사, 학부모가 추천합니다. 시간 관리와 엄무 이행을 도와드립니다. 자석으로 붙여도 좋고 세워 두거나 벽에 걸어 둘 수도 있습니다. 전원은 AA/1.5V 2개(미포함)입니다.