

5. Schritt:

Verbinden Sie den Unterbau mit der Stereo-Endstufe.



6. Schritt:

Verbinden Sie die Stereo-Endstufe mit einer Musikquelle (diese ist nicht im Lieferumfang des Unterbaus enthalten)

7. Schritt:

Schalten Sie die Musikanlage ein und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit.



100x220 cm



200x220 cm

Montageanleitung

„Sound Relax Unterbau“

Art.-Nr. 183 0604 ff.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



1011701 · © 2011 Sport-Thieme GmbH

SPORT-THIEME®
Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Wichtig: Bitte überprüfen Sie in Anwesenheit des Spediteurs die Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nutzen Sie dazu den, der Lieferung beiliegenden Lieferschein.

Teileliste Artikel 183 0617 und Artikel 183 0620:

- 3x Stahlträger mit Standbeinen
- 2x Stahlträger (L-Profil durchgehend)
- 2x Stahlträger (L-Profil, jedoch mittig und seitlich flach)
- 2x Oberplatte
- 1x Stereo-Endstufe

Teileliste Artikel 183 0604:

- 2x Stahlträger mit Standbeinen
- 2x Stahlträger (L-Profil durchgehend)
- 2x Stahlträger (L-Profil, jedoch seitlich flach)
- 1x Oberplatte
- 1x Stereo-Endstufe

Bitte beachten Sie, dass die Montage des „Sound Relax Unterbau“ von 2 Personen durchgeführt werden sollte !

Ein Arbeitsplatz sollte in der Nähe der gewünschten Position freigemacht werden.

1. Schritt:

Legen Sie die Teile des Unterbaus je an die dafür vorgesehene Stelle.



2. Schritt:

Verbinden Sie die Stahlträger mit Standbeinen mit den durchgehend L-förmigen Stahlträgern mit Hilfe von Schrauben.



3. Schritt:

Befestigen Sie die Stahlträger in L-Profil mit flacher Mitte und flachen Enden (bei Artikel 12 183 0604 Stahlträger in L-Profil mit flachen Enden) an den Stahlträgern mit Standbeinen, sodass die Unterkonstruktion in drei gleichgroße Flächen geteilt wird.



4. Schritt:

Legen Sie die Oberplatte(n) in die Konstruktion, sodass sich die Anschlüsse für die Stereo-Endstufe auf einer Seite befinden.

