

Paar Bodenverankerungen für Alu-Mini-Trainingstore

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Bodenverankerungen zum Einbetonieren



Inhalt

2 Stück verzinkte Bodenverankerungen
2 Stück Maschinenschrauben DIN 933 M10 x 120, Edelstahl
2 Stück Unterlegscheiben DIN 9021 10,5 x 30, Edelstahl

Montage

1. Verankerung mit dem Gewinde nach oben zeigend einbetonieren. Dabei muss das obere Ende der Verankerung genau mit der Oberkante des Bodenbelags abschließen.

Verwenden Sie dabei keine Schnellabbinder- oder Frostschutzmittel, da diese zu Beschädigungen an der Verankerung führen können und somit ein Sicherheitsrisiko entstehen könnte.

2. Die Anzahl der benötigten Verankerungen und deren Positionierungen richten sich nach dem individuell zu befestigendem Produkt (z.B. Anzahl der Haltetaschen am Tor).
3. Nach dem Abbinden des Betons z.B. Bohrung in der Haltetasche des Tores direkt über dem Gewinde platzieren, Unterlegscheibe DIN 9021 10,5 x 30mm auflegen, Maschinenschraube DIN 933 M10 x 30 durchstecken und mit Schraubenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) anziehen.