

Der Pränatal-Raum

Aufbauanleitung

Art.Nr. 1692134

Stellen Sie die beiden Akustikunterbauten mit der Stoßkante zusammen (nur bei Pulsgeber 2) und legen Sie die Bodenplatte(n) auf. Die Seitenablagen werden von unten angesetzt und von oben durch Innensechskantschrauben und Gewindestücke verschraubt. Die Satellitenlautsprecher am Ende unter der Ablagebank platzieren. Legen Sie die Polsterwanne passend auf den Unterbau. Über den Öffnungen des Unterbaues für die Pulsgeber die Kreisausschnitte in den Boden der Schaumwanne (gleiche Größe wie im Unterbau) schneiden. Legen Sie die Wanne noch einmal beiseite. Die Pulsgeber mit den inliegenden Anschlüssen verbinden und von oben in die jeweiligen Öffnungen legen. Auf jeden Pulsgeber ein Abdeckgitter legen. Die Softside Matratze gemäß separater Aufbauanleitung zentriert auf Unterbau installieren. Das Musikschrankchen mittels Innensechskantschrauben zusammensetzen und auf die breitere Seitenablage stellen. Von unten verschrauben. Das Zelt-Rohrsystem wie folgt zusammenstecken:

für die drei Bögen je eine 300 cm Stange mit einer 233 cm Stange und für die zwei Diagonalbögen bei Pulsgeber 2 je eine 300 cm Stange mit einer 240 cm Stange, bei Pulsgeber 1 eine 300 cm Stange mit einer 205 cm Stange verbinden. Das Zelt mit den Durchführungsschlaufen nach oben zeigend ausbreiten und die Stangen für die Bögen durch die Schlaufen schieben. Nun das Zelt wenden, so daß die Stangen nach unten in den Innenraum zeigen. Die Enden der Stangen in die Bohrungen (äußere und mittlere) der Seitenablagen stecken. Die Bögen mit der Firststange und den Clips verbinden. Zum Schluß die Diagonalstreben setzen und alle Stange mit den Clips verbinden. Anschluss Ihrer Musikanlage siehe Anschlussplan.

