

DER ZUSAMMEN-BAU SOLLTE DURCH EINEN ERWACHSENEN ODER UNTER DESSEN AUFSICHT ERFOLGEN!

ZUSAMMENBAU

1



VERSCHAFFE DIR ALS ERSTES EINEN ÜBERBLICK:

2



ACHTE DARAUF DASS ALLE 4 BUCHSEN IM RAHMEN SIND.

3



DIE FRONTSTEUERUNG WIE AUF DEM BILD AUSRICHTEN UND DIE SCHRAUBEN VON OBEN EINFÜHREN

4



VON UNTEN EBENFALLS DIE SCHRAUBE EINFÜHREN, DANN MIT DEN 2 INNENSECHS-KANTSCHLÜSSELN ANZIEHEN.

5



DIE SATTELSTÜTZE EINFÜHREN, DANN DAS RÄNDELRAD SOWEIT ANZIEHEN, DASS DER HEBEL BEIM UMLEGEN DIE STÜTZE SICHER KLEMMT.

- NUR AUF SAUBEREM, EBENEM, TROCKENEM UND FESTEM GRUND NUTZEN
 - NICHT GEGEN WÄNDE ODER KANTEN FAHREN
 - DAUERHAFTES BLOCKIEREN DES HINTERRADES MIT DER RÜCKTRITTBREMSE WIRD DEN REIFEN SCHNELL VERSCHLEISSEN
 - FESTES SCHUHWERK UND HELM TRAGEN
 - NICHT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN STRABENVERKEHR GEEIGNET
 - MAX. FAHRERGEWICHT: 70 KG
- VOR DER ERSTEN FAHRT WIE OBEN BESCHRIEBEN MONTIEREN, LUFTDRUCK PRÜFEN (CA. 45 PSI, 3 BAR), NACH DEN ERSTEN FAHRTEN DIE SCHRAUBEN PRÜFEN.
- GELENKT WIRD DURCH VERLAGERN DES KÖRPERGEWICHTS. VIEL SPAß !!!