

Aufbewahrungswagen aus Kunststoff „All-Terrain“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Information zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



| | |
|--|---------------------------|
| 1 - Unterster Einlegeboden mit 4 engen weißen Röhren | 8 - 10"Rohre |
| 3 - Ball-Einlegebögen | 8 - 6"Rohre mit Endkappen |
| 2 - Springseil-/Reifenhaken | 4 - 5½"Rohre |
| 1 - Korbstopper | 2 - 3"Rollen |
| 2 - Kunststoffkörbe mit Griffen | 2 - 10"Räder |
| 4 - 17¼"Rohre | 1 Montageanleitung |

- Benutzen Sie zur Montage Ihres Aufbewahrungswagens aus Kunststoff einen Gummihammer oder einen Hammer, welcher mit einem Handtuch umwickelt ist. Nehmen Sie den untersten Einlegeboden mit den Kennzeichnungen: 10"Rad und 3"Rolle.
- Legen Sie den untersten Einlegeboden mit den vier Rädern nach unten auf den Boden. Stecken Sie die Rohre des "U-förmigen" Korbstoppers in die Löcher in der Mitte des untersten Einlegebodens und klopfen Sie diese fest.
- Stecken Sie ein 17¼"Rohr in jedes obere Eckloch und klopfen Sie diese fest.
- Legen Sie einen Ball-Einlegeboden auf die Rohre und klopfen Sie ihn fest. Stecken Sie ein 10"Rohr in jedes obere Eckloch und klopfen Sie diese fest.
- Legen Sie einen Ball-Einlegeboden auf die Rohre und klopfen Sie ihn fest. Stecken Sie ein 10"Rohr in jedes obere Eckloch und klopfen Sie diese fest. Legen Sie den obersten Einlegeboden auf die Rohre und klopfen Sie ihn fest.
- Nehmen Sie die Springseil-/Reifenhaken und legen Sie diese auf einen flachen Untergrund; die Seite mit vier Löchern muss oben sein und die mit zwei Löchern unten. Stecken Sie ein 6"Rohr mit Endkappe in jedes der vier Löcher und klopfen Sie diese fest. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Springseil-/Reifenhaken.
- Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff auf die Innenseite eines offenen Verbindungsstücks an einer Ecke des obersten Einlegebodens auf, stecken Sie dann schnell ein 5½" Rohr hinein und klopfen Sie es fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang an den anderen drei Ecken.
- Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff auf die Innenseiten der zwei offenen Verbindungsstücke unten an einem Springseil-/Reifenhaken Bauteil auf, stecken Sie dann schnell das Bauteil auf die 5½" Rohre an einem Ende des obersten Einlegebodens auf, stellen Sie sicher, dass die Haken vom Transportwagen weg zeigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang am anderen Ende des obersten Einlegebodens. Stellen Sie die beiden Körbe auf den untersten Einlegeboden.

SPORT-THIEME®

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 053 57-18181 · Fax 053 57-18190 · info@sport-thieme.de