

Ballwagen aus Kunststoff mit 4 Ablagen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Information zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Teileliste

4 - Ball-Einlegeböden
4 - 6" Rohre mit Endkappen
12 - 12½" Rohre
4 - Rollen

1. Benutzen Sie zur Montage Ihres Ballwagens aus Kunststoff einen Gummihammer oder einen Hammer, welcher mit einem Handtuch umwickelt ist.
2. Legen Sie einen beliebigen Einlegeboden auf einen flachen Untergrund.
3. Stecken Sie ein 12½" Rohr in jedes obere Eckloch und klopfen Sie diese fest.
4. Legen Sie einen weiteren Einlegeboden auf die senkrechten Rohre und klopfen Sie ihn fest.
5. Stecken Sie ein 12½" Rohr in jedes obere Eckloch und klopfen Sie diese fest.
6. Legen Sie einen weiteren Einlegeboden auf die senkrechten Rohre und klopfen Sie ihn fest.
7. Stecken Sie ein 12½" Rohr in jedes obere Eckloch und klopfen Sie diese fest.
8. Legen Sie den letzten Einlegeboden auf die senkrechten Rohre und klopfen Sie ihn fest.
9. Stecken Sie ein 6" Rohr (mit Endkappe) in jedes obere Eckloch und klopfen Sie diese fest.
10. Legen Sie den Transportwagen auf die Seite. Stecken Sie eine Rolle in jedes untere Loch und klopfen Sie diese fest. Montieren Sie die beiden Feststellrollen an einem Ende.
11. Die senkrechten Eckrohre können als Griffe zum Schieben/Ziehen oder zur Aufbewahrung von hängenden Gegenständen wie Westen, Stoppuhren oder Schnüren benutzt werden.