

# Sport-Thieme® Schwebebalkenüberzug

## Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## Hinweise zum Anbringendes Überzuges

Bitte beachten Sie, dass Flausch und Klett mind. 3-5 cm miteinander verbunden sein sollten, um einen stabilen Halt zu gewährleisten. Um den Schwebebalkenbezug passend zu machen, kann das Klettband eingeschnitten werden. Dabei nicht in den Schwebebalkenstoff schneiden. Mit den Einschnitten kann der Bezug faltenfrei geklettet werden. Der Schaum muss selbst aufgeklebt werden. Entweder mit doppelseitigem Klebeband oder handelsüblichen streichfähigen Kleber.

Um den Schwebebalkenbezug passend zu machen, wird das Klettband eingeschnitten bzw. wenn es breiter sein muss, rausgeschnitten.

**Hier bitte nicht in den Schwebebalkenstoff schneiden!! Nur soweit, wie auf den Abbildungen zu sehen.**



Mit den Einschnitten kann der Bezug faltenfrei geklettet werden.