

# Sunvolley® Plus

## Beach-Volleyball-Anlage

Montageanleitung



zu Art.nr. 11 117 8500

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


### Lieferumfang:

- 1 Tasche
- 1 Netz
- 2 untere Ständerteile (ø 5 cm) mit 5 Löchern für Höhenverstellung
- 2 mittlere Ständerteile (ø 4,5 cm)
- 1 oberer Ständerteil (ø 5 cm) mit Flaschenzug

- 1 oberer Ständerteil (ø 5 cm) ohne Flaschenzug
- 2 Bodenteller für Ständer
- 4 Heringe für Ständer
- 1 Randbegrenzung (nur bei Komplettsystem)
- 7 Heringe für Randbegrenzung (6 + 1 Reserve) (nur bei Komplettsystem)
- Eventuell Hammer (am besten Gummi oder Plastik) in die Tasche geben.

### Montageanleitung

Das System ist für das Aufstellen auf Gras geeignet. Auf Sand sollten Sandanker statt der Heringe verwendet werden. SUNVOLLEY bietet dafür ein eigenes Sand-Kit an. Es geht natürlich leichter und schneller, wenn 2 oder mehr Personen beim Aufstellen helfen, doch kann unser Outdoor-Volleyballsystem auch von einer Person aufgestellt werden.





### Abstecken des Feldes (9 m x 18 m)

1. Markieren Sie das Volleyballfeld mit der Randbegrenzung. Verwenden Sie dazu die beigelegten Heringe.



### Aufstellen der Ständer

2. Nehmen Sie einen Ständerteil - egal welchen, da alle 1m lang sind - und legen Sie ihn in der Hälfte einer Feldlängsseite im rechten Winkel nach außen an. Drücken Sie dort einen Teller in den Boden. Machen Sie das gleiche mit dem zweiten Teller auf der anderen Feldlängsseite.
3. Stecken Sie die Ständerteile wie abgebildet zusammen. Fixieren Sie die gewünschte Höhe an den unteren Ständerteilen. Oberste Höhe für Herren.



# SPORT-THIEME®

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · [www.sport-thieme.de](http://www.sport-thieme.de)  
Tel. 0 53 57-1 81 81 · Fax 0 53 57-1 81 90 · [info@sport-thieme.de](mailto:info@sport-thieme.de)



4. Legen Sie den Ständer zum Teller. Schlagen Sie die Heringe etwa im Abstand einer Ständerhöhe vom Teller und ungefähr wie abgebildet in den Boden. Schlagen Sie den Heringe vollständig in den Boden, damit sich niemand bei einem herausstehenden Teil verletzen kann. Nur wenn die Heringe völlig im Boden versenkt sind, ist optimale Verankerung gesichert.
5. Fädeln Sie das Ständerseil in das eingebundene Clamcleat ein. Stellen Sie den Ständer - noch nicht am Teller - schräg auf, um die Netzseile später bequem einfädeln zu können.
6. Machen Sie das gleiche mit Ständer II.

## Einhängen und Spannen des Netzes

7. Öffnen Sie das Netz. Legen Sie das Netz zwischen den beiden Ständern auf den Boden.
8. Ziehen Sie das obere Seil von oben durch den Ring von Ständer I. Fixieren Sie es an dem Clamcleat am Ständer.
9. Gehen Sie zu Ständer II. Haken Sie die Schlaufe am oberen Seil in den Flaschenzug von Ständer II ein.
10. Stellen Sie die Ständer auf die Teller. Spannen Sie die Ständerseile so, daß die beiden Ständer gerade stehen, nur ein wenig nach außen geneigt sind. Achten Sie darauf, daß sich die Ständerseile am Ring nicht überkreuzen.
11. Ziehen Sie kräftig am Flaschenzug an, um das obere Netzlängsseil zu spannen. Fixieren Sie es im Clamcleat. Überprüfen Sie nochmals, ob die Ständer senkrecht stehen.
12. Spannen Sie die beiden oberen Netzseitenseile (gelb). Fixieren Sie das Netz mit diesen Seilen in den Clamcleats so, daß der Abstand zu den beiden Ständern etwa gleich groß ist.
13. Legen Sie das untere Netzlängsseil um die Ständer. Spannen Sie auch dieses Seil mit den eingebundenen Clamcleats.
14. Legen Sie die oberen und unteren Netzseitenseile (gelb) um die Ständer. Spannen Sie auch diese Seile mit den eingebundenen Clamcleats um das Netz straff zu spannen.
15. Überprüfen Sie nach einiger Zeit des Spieles die Spannung des Netzes und den Sitz der Heringe im Boden. Spannen Sie eventuell nach.

## Demontage und Einräumen der Tasche

- Heringe nach Gebrauch säubern und jeweils 1 Hering in den Enden der unteren Ständerteile verstauen.
- Ständerteile zuerst in die Tasche legen.
- Die beiden Teller an den beiden Enden der Tasche hochstellen.
- Netz nach Gebrauch sauber zusammenlegen und in der Tasche verstauen.
- Eventuell Hammer in die Tasche geben.