



Bedienungsanleitung für Aufbewahrungswagen für Gymnastikgeräte

Vielen Dank, dass Sie sich **SPORT-THIEME** für ein Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Geräts. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen:




Im Lieferumfang sind enthalten:

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>
1	2 x Seitenteile
2	2 x Zwischenboden
3	1 x Bodenplatte
4	1 x Rückwand
5	2 x seitliche Anbauteile
6	2 x hintere Anbauteile
7	1 x untere Abschlussleiste
8	4 x Rollen
9	16 x Holzschrauben 5 x 16
10	41 x Hülsenmuttern M6 x 12
11	1 x Inbusschlüssel

2. Aufbauanleitung

- 2.1 Ein Seitenteil auf den Boden legen.
- 2.2 Die beiden Zwischenböden und die Rückwand mit den daran befindlichen Stockschrauben in die vorgebohrten Löcher stecken.
- 2.3 Das andere Seitenteil von oben aufstecken und mit den Hülsenmuttern verschrauben.
- 2.4 Gesamten Körper drehen, dass das übrige Seitenteil verschraubt werden kann.
- 2.5 Den Aufbewahrungswagen so drehen, dass die Unterseite oben liegt.
- 2.6 Die Laufrollen mittels Holzschrauben an der Bodenplatten in den vorgesehenen Löchern verschrauben.
- 2.7 Die Bodenplatte mit Rollen auf den Aufbewahrungswagen legen und mittels Hülsenmuttern dort befestigen.
- 2.8 Vordere untere Abschlussleiste von der Bodenplatte aus verschrauben.
- 2.9 Die seitlichen und hinteren Anbauteile verschrauben.



Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!



Wartungshinweise und Pflege

Hinweis:

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team