

1511707

KIENZLE

BEDIENUNGSANLEITUNG

KIENZLE Tisch- Stoppuhr

Lieber KIENZLE- Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause KIENZLE entschieden haben.

Die KIENZLE Tisch- Stoppuhr ist speziell für die besonderen Anforderungen der Zeitmessung in folgenden Einsatzbereichen entwickelt worden:


Schulen, Laboren, Sportveranstaltungen, Industrie.

Mit der KIENZLE Tisch- Stoppuhr können Sie gut ersichtlich bei Sportwettbewerben, Experimenten oder anderen Ereignissen präzise die Zeit messen.

Die KIENZLE Tisch- Stoppuhr ist mit einem mechanischen Handaufzugswerk ausgestattet und somit völlig unabhängig von Batterien.

Funktion:

Zuerst ziehen Sie die Tisch- Stoppuhr mit dem auf der Rückseite befindlichen Schlüssel auf. Die Drehrichtung ist durch einen Pfeil vorgegeben.



Grüner Drücker: Startet die Zeitmessung / Addition nach Zwischenstopp

Roter Drücker: Stoppt die Zeitmessung

Weißer Drücker: Setzt die Zeiger wieder auf die Nullstellung

ACHTUNG

Das Werk bitte NICHT überdrehen.

Bei Widerstand ist die Tischstoppuhr vollständig aufgezogen.

KIENZLE

INSTRUCTION MANUAL

KIENZLE Table- Timeclock

Dear Customer,

thank you for purchasing an original KIENZLE product.


The KIENZLE Table- Timeclock was especially developed for the special requirements of chronometry in the following application areas:
Schools, Laboratories, sporting events, industry.

With the KIENZLE Table- Timeclock you can measure the time for sports competitions, experiments or other events.

The KIENZLE Table- Timeclock has a mechanical movement and needs no batteries.

Function:

Please wind up the movement with the key on the back. Please notice the direction of arrow.



Green Pusher: Starts the time measurement / Addition after intermediate stop

Red Pusher: Stops the time measurement

White pusher: Reposition of the hands to the zero position

WARNING

Please do not overwind the movement.
If you feel a resistance the movement is fully wound up.