

Monteringsvejledning til Wooferboard musikseng 177 3789

1. Læg sengens fire sider på gulvet sådan at de sider, som er lige lange, ligger overfor hinanden
2. Sæt dyvlerne, som allerede er sat fast i de korte sider, ind i de dertil beregnede huller i de lange sider.
3. Skru nu de lange sider fast til de korte.
4. På de i forvejen anbragte lister lægges nu den todelte bundplade og disse skrues sammen. Til yderligere stabilisering kan klodsen skrues på i midten under pladen.