

AUFBAUANLEITUNG

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Etan Premium Trampolins. Unsere Qualitätsprodukte garantieren glückliche Kinder und Familien.

Viel Spaß beim Springen!





VERPACKUNGSGEHALT



4x - Fiberglasstange mit Kupplungsstück (101 cm)



2x - Fiberglasstangen ohne Kupplungsstück (101 cm)



2x - Fiberglasstangen mit Kupplungsstück (116,5 cm)



2x - Fiberglasstangen ohne Kupplungsstück (116,5 cm)



12x - elastisches
Befestigungsmaterial



8x - Kappen



4x - Kupplungsstücke



VERPACKUNGSIHALT


8x - untere Stangen




8x - obere Stangen




1x - Sicherheitsnetz
mit angenähter
schwarzer
Hülle



7x - grüne Hüllen






8x - Adapter zur Befestigung
der Stangen





VERPACKUNGSINHALT



SICHERHEITSMASSNAHMEN

Damit der Aufbau und die Sicherheit gewährleistet sind, beachten sie bitte folgende Anweisungen:

1.

Stellen sie das Trampolin auf einen ebenen Untergrund.

2.

Das Trampolin sollte mindestens 1,5 Meter von Wänden und anderen Objekten entfernt platziert werden.

3.

Sie benötigen mindestens 7,3 Meter Platz nach oben. Stellen sie sicher, dass alle Objekte, wie beispielsweise Kabel oder Äste, vor dem Springen entfernt werden.

4.

Stellen sie nichts unter das Trampolin.

5.


In einem Radius von 2 Metern um das Trampolin ist es verboten Dünger zu verwenden.

6.

Tragen sie Schutzhandschuhe während des Aufbaus und möglichen Abbaus, um Verletzung zu vermeiden.



MONTAGE






MONTAGE


5.




6.



7.





8.








MONTAGE







MONTAGE






MONTAGE





MONTAGE



TIPPS UND BENUTZEREINFÜHRUNG

- ✓ Die Verwendung des Trampolins ist nur für jeweils eine Person gestattet. Die Benutzung mit mehreren Personen könnte zu Zusammenstößen und möglichen Verletzungen führen.
- ✓ Sollte ein Minderjähriger das Trampolin verwenden, sollte eine Aufsichtsperson anwesend sein.
- ✓ Das Springen auf dem Trampolin ist nur barfuß, mit Socken oder Sportschuhen erlaubt.
- ✓ Legen sie vor dem Springen Brillen, Schmuck und andere scharfe Objekte ab. Leeren Sie zudem ihre Hosentaschen.
- ✓ Um das Zurückspringen zu vermeiden, ziehen sie die Beine beim Springen an.
- ✓ Haustiere können Schäden am Rahmenschutz und an der Sprungmatte anrichten. Halten sie Haustiere daher vom Trampolin fern.
- ✓ Machen sie keine Salti.
- ✓ Ein feuchtes Sprungtuch ist sehr rutschig. Springen sie also nur, wenn es trocken ist.
- ✓ Springen sie nicht im Dunkeln.
- ✓ Rauchen sie nicht auf oder in der Nähe des Trampolins.
- ✓ Springen sie nicht, wenn sie schwanger sind oder an einer Herzerkrankung leiden.
- ✓ Konsultieren sie vor sportlichen Aktivitäten zunächst einen (Sport-) Mediziner.
- ✓ Das Material der Sprungmatte und des Rahmenschutzes kann bei hohen Temperaturen Schaden nehmen. Stellen Sie sicher, dass sie das Trampolin daher nicht in der Nähe von Feuer, Funken, Feuerwerk oder Grills aufstellen.

GARANTIE

Etan Premium Trampoline werden mit Qualitätssiegeln und Gewährleistungsangaben ausgeliefert.

	Rahmen	Sprungtuch	Rahmenschutz	Federn
Etan Premium Platinum	10 Jahre	5 Jahre	8 Jahre	5 Jahre
Etan Premium Gold	10 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Etan Premium Silver	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	5 Jahre

Gewährleistungen beginnen ab dem Kaufdatum und gelten für Material- und Produktionsfehler. Unsachgemäße Verwendung oder falscher Aufbau werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Das einzige, was von unserer Seite aus noch zu erwähnen wäre, ist, dass wir Ihnen viel Spaß beim Springen wünschen!

WARTUNG

Etan Premium Trampoline brauchen nur eine minimale Wartung. Trotzdem kann eine gute und korrekte Wartung Ihnen eine längere Lebensspanne des Trampolins gewähren und Verletzungen vorbeugen.

Um die Sprungmatte und den Rahmenschutz vor Dreck, wie Schmutz oder Blätter zu schützen, empfehlen wir Ihnen eine Schutzmatte. Falls der Rahmenschutz und/oder die Sprungmatte dennoch schmutzig werden sollten, können Sie diese mit kaltem Wasser und einem Tuch reinigen. Unter keinen Umständen sollten Sie Reinigungsmittel oder heißes Wasser benutzen.

Etan Premium 1075 mit Sicherheitsnetz



www.etan-international.nl