






BERG Elite +

www.bergtoys.com

User manual	12
Gebrauchsanweisung	18
Gebruikshandleiding	24
Manual d'emploi	30



 **WARNING**
CHOKING HAZARD
small parts
Retain for future reference
Adult assembly required

Art. nr: 49.90.00.00



BERG Elite+ Trampoline



Warning

The BERG Elite+ Trampoline is supplied with important information about correct assembly, use and safety procedures. All owners and users should read this information before allowing anyone to jump or use the trampoline. First read the safety precautions that accompany the BERG Elite+ Trampoline before you start to assemble it. The BERG Elite+ Trampoline can be assembled without special tools. Wear protective gloves to prevent any injuries during assembly.

Safety Precautions

- The BERG Elite+ Trampoline is designed to be installed on a soft and flat surface such as grass or sand. For the safety reasons, it is NOT permitted to put it on a hard and/or slippery surface.
- There must be a clearing (free of trees, fences and any other obstacle) of at least 2 metres around the BERG Elite+ Trampoline.
- It is required to have a minimum heightance of 7 metres measured from the surface on which the BERG Elite+ Trampoline is standing.

Warnung

Das BERG Elite+ Trampolin wird im Hinblick auf die richtige Montage, die Benutzung und die Sicherheitsverfahren mit wichtigen Informationen geliefert. Diese Informationen sollten sämtliche Eigentümer, Aufsichtspersonen und Benutzer lesen, bevor das Trampolin benutzt wird oder bevor Sie einer anderen Person die Zustimmung erteilen, das Trampolin zu benutzen.

Lesen Sie zuerst die Sicherheitsmaßnahmen durch, für das BERG Elite+ Trampolin durch bevor Sie mit der Montage beginnen. Sie können das BERG Elite+ Trampolin ohne besondere Werkzeuge montieren. Ziehen Sie Handschuhe an, um Verletzungen während der Montage zu verhindern.

Vorsorgemaßnahmen

- Das BERG Elite+ Trampolin ist zum Aufstellen auf einem weichen und geraden Untergrund wie Gras oder Sand vorgesehen. Ein Aufstellen auf hartem und/oder glattem Untergrund ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
- Rund um das BERG Elite+ Trampolin muss ein Freiraum- frei von Bäumen, Zäunen oder jeglichen anderen Hindernissen- von mindestens 2 Metern vorhanden sein.
- Über dem BERG Elite+ Trampolin muss ein Freiraum von 7 Metern, gemessen ab dem Boden, auf dem das Trampolin steht, vorhanden sein.

Waarschuwing

De BERG Elite+ Trampoline wordt voorzien van belangrijke informatie met het oog op juiste montage, het gebruik en veiligheidsprocedures. Deze informatie dient gelezen te worden door alle eigenaren, beheerders en gebruikers voordat gebruik gemaakt wordt van de trampoline of voordat u iemand anders toestemming geeft om de trampoline te gebruiken.

Lees eerst de voorzorgsmaatregelen van de BERG Elite+ Trampoline, voordat u begint met de montage.

U kunt de BERG Elite+ Trampoline monteren zonder speciaal gereedschap. Bescherm uw handen met handschoenen om eventuele verwondingen tijdens het monteren te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

- De BERG Elite+ Trampoline is gemaakt voor plaatsing op zachte en vlakke ondergrond zoals gras of zand. Plaatsing op harde en/of gladde ondergrond is om veiligheidsredenen niet toegestaan.
- Rondom de BERG Elite+ Trampoline dient een vrije ruimte te zijn van minimaal 2 meter, vrij van bomen, afstapelingen of ieder ander obstakel.
- Boven de BERG Elite+ Trampoline dient een vrije ruimte te zijn van minimaal 7 meter vanaf de ondergrond waarop de trampoline staat.

Avertissement

Le trampoline BERG Elite+ est livré avec des informations importantes en vue de garantir un montage et une utilisation adéquates et de respecter certaines procédures de sécurité. Ces informations doivent être lues par tous les propriétaires avant de commencer à sauter ou avant de donner l'autorisation à quelqu'un de sauter.

Commencez par lire les instructions de montage du trampoline BERG Elite+.



Vous pouvez monter le trampoline BERG Elite+ sans outillage spécial. Portez des gants afin de vous protéger les mains et d'éviter de vous blesser pendant le montage.

Mesures de précaution

- Le trampoline BERG Elite+ est conçu pour être placé sur un sol relativement mou comme de l'herbe ou du sable. Pour des raisons de sécurité, ne placez jamais le trampoline sur un sol dur.
- Tout autour du trampoline BERG Elite+, prévoyez un espace libre de 2 mètres minimum, sans arbres, clôtures ni autres obstacles.
- Au-dessus du trampoline BERG Elite+, l'espace libre doit être de 7 mètres minimum, comptés à partir du sol.







Pack contents - Verpackungsinhalt - Inhoud verpakking - Contenu de l'emballage



BERG Elite+ Regular Red 270 (artnr. 37.09.00.01)	BERG Elite+ Regular Red 330 (artnr. 37.11.00.01)	BERG Elite+ Regular Red 380 (artnr. 37.12.00.01)	BERG Elite+ Regular Red 430 (artnr. 37.14.00.01)	BERG Elite+ Regular Green 270 (artnr. 37.09.00.02)	BERG Elite+ Regular Green 330 (artnr. 37.11.00.02)	BERG Elite+ Regular Green 380 (artnr. 37.12.00.02)	BERG Elite+ Regular Green 430 (artnr. 37.14.00.02)	BERG Elite+ Regular Red Tattoo 380 (artnr. 37.12.00.03)	BERG Elite+ Regular Red Tattoo 430 (artnr. 37.14.00.03)	BERG Elite+ Regular Green Tattoo 380 (artnr. 37.12.00.04)	BERG Elite+ Regular Green Tattoo 430 (artnr. 37.14.00.04)	BERG Elite+ Inground Red 270 (artnr. 37.09.00.03)	BERG Elite+ Inground Red 330 (artnr. 37.11.00.03)	BERG Elite+ Inground Red 380 (artnr. 37.12.00.05)	BERG Elite+ Inground Red 430 (artnr. 37.14.00.05)	BERG Elite+ Inground Green 270 (artnr. 37.09.00.04)	BERG Elite+ Inground Green 330 (artnr. 37.11.00.04)	BERG Elite+ Inground Green 380 (artnr. 37.12.00.06)	BERG Elite+ Inground Green 430 (artnr. 37.14.00.06)	BERG Elite+ Inground Red Tattoo 380 (artnr. 37.12.00.07)	BERG Elite+ Inground Red Tattoo 430 (artnr. 37.14.00.07)	BERG Elite+ Inground Green Tattoo 380 (artnr. 37.12.00.08)	BERG Elite+ Inground Green Tattoo 430 (artnr. 37.14.00.08)
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---


		Maximum user weight (kg)																							
		80	120	130	130	80	120	130	130	130	130	130	130	80	120	130	140	90	120	130	130	130	130	130	
PICTURE	DESCRIPTION																								
	Toprall set 270 (artnr. 37.09.20.00)																								
	Toprall set 330 (artnr. 37.11.20.00)																								
	Toprall set 380 (artnr. 37.12.20.00)																								
	Toprall set 430 (artnr. 37.14.20.00)																								
	Spring set + Jump mat 270 (artnr. 37.09.30.00)																								
	Spring set + Jump mat 330 (artnr. 37.11.30.00)																								
	Spring set + Jump mat 380 (artnr. 37.12.30.00)																								
	Spring set + Jump mat 430 (artnr. 37.14.30.00)																								
	Spring set + Tattoo Jump mat 380 (artnr. 37.12.40.00)																								
	Spring set + Tattoo Jump mat 430 (artnr. 37.14.40.00)																								
	Regular Frame 270 (artnr. 37.09.50.00)																								
	Regular Frame 330 (artnr. 37.11.50.00)																								
	Regular Frame 380 (artnr. 37.12.50.00)																								
	Regular Frame 430 (artnr. 37.14.50.00)																								
	Inground Safety net + feet 270 (artnr. 37.09.60.00)																								
	Inground Safety net + feet 330 (artnr. 37.11.60.00)																								
	Inground Safety net + feet 380 (artnr. 37.12.60.00)																								
	Inground Safety net + feet 430 (artnr. 37.14.60.00)																								
	Padding Red 270 (artnr. 37.09.00.00)																								
	Padding Red 330 (artnr. 37.11.00.00)																								
	Padding Red 380 (artnr. 37.12.00.00)																								
	Padding Red 430 (artnr. 37.14.00.00)																								
	Padding Green 270 (artnr. 37.09.07.00)																								
	Padding Green 330 (artnr. 37.11.07.00)																								
	Padding Green 380 (artnr. 37.12.07.00)																								
	Padding Green 430 (artnr. 37.14.07.00)																								






INGROUND

1



2



a ← → b:
430 / 14 ft: 390 cm
380 / 12.5 ft: 340 cm
330 / 11 ft: 290 cm
270 / 9 ft: 230 cm


3



BERG Elite+ Trampoline


3

- 8x
- 4x
- 4x




4

- 8x







5






BERG Elite+ Trampoline


6



2




7




5


8



9




10







11



12




13







BERG Elite+ Trampoline




14



Bottom of the protective pad
Unterkante Schutzrand
Onderkant beschermband
Dessous des bords de protection





15








REGULAR


1



2



3








4




∅ 270	∅ 330	∅ 380	∅ 430
48x	54x	80x	96x


1x




5




6





7



8




9



Bottom of the protective pad
Unterkante Schutzrand
Onderkant beschermand
Dessous des bords de protection

16x



BEDIENUNGSANLEITUNG**Inhalt**

	Seite
Einleitung	18
Sicherheit	19
Die Sicherheit der BERG Trampolins	19
Benutzungshinweise INGROUND	19
Allgemeine benutzungshinweise	19
Benutzungsanweisungen	20
Springen und Sprungtechnik	20
Wartung und Pflege	22
Garantie	23

Einleitung

Trampolinspringen macht Spaß und ist gesund. Es ist nicht nur eine angenehme Tätigkeit sondern verringert auch Stress, verbessert die Kondition und die Blutzirkulation. Trampolinspringen ist geeignet für Jung und Alt.
Wir hoffen, dass auch Sie viel Spaß mit Ihrem Trampolin haben und bedanken uns für den Kauf des BERG Elite+ Trampolins.

Um Ihr Trampolin jahrelang problemlos benutzen zu können, finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung Tipps zur Montage, Sicherheit, Wartung und Sprunginstruktionen. Trampolinspringen ist nicht gefährlich, solange diese Tipps und Anweisungen befolgt werden.

Der Rahmen dieses BERG Elite+ Trampolins ist zum Schutz gegen Korrosion galvanisiert. Wenn Sie außerdem die Tipps zur Wartung und Pflege Ihres Trampolins beachten, haben Sie sicher lange Zeit Freude an ihrem Trampolin.

Wir empfehlen Ihnen, vor der Benutzung des BERG Elite+ Trampolins diese Gebrauchsanleitung gründlich zu lesen und sie aufzubewahren.

BERG Toys wünscht Ihnen viel Spaß beim Springen!

Sicherheit

Die Sicherheit der BERG Elite+ Trampoline



Die BERG Trampoline sind vom TÜV zugelassen, was beweist, dass die BERG Trampoline den Sicherheitsvorschriften entsprechen.



Sehen Sie sich die mitgelieferte Sicherheits-DVD an, bevor sie das Trampolin benutzen und lesen Sie die unten stehenden Anweisungen, um das Trampolin auf angenehme und sichere Art und Weise benutzen zu können.

Benutzungshinweise INGROUND

1. Sorgen Sie dafür, dass die Abmessungen der Grube, über der das Trampolin steht, den auf Seite 3 beschriebenen Abmessungen entsprechen.
2. Kontrollieren Sie regelmäßig die Position des Trampolins in Hinsicht auf die Grube. Achten Sie dabei auch darauf, dass die Verankerung sich gänzlich im Grund befindet und ziehen Sie diese falls notwendig noch weiter fest.
3. Das Elite+ Trampolin muss immer im Untergrund verankert sein. Die Füße des Rahmens sind mit verschiedenen Löchern ausgestattet, wodurch es möglich ist, mit Hilfe eines oder mehrerer Anker (z.B. Heringen) von verschiedenem Format das Trampolin im Boden zu verankern. Die Entscheidung für das Material, mit dem das Trampolin verankert wird, ist abhängig vom Untergrund und liegt immer in der Verantwortung des Käufers/Benutzers.
4. Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsnetz, immer nach unten geklappt ist, wenn das Trampolin benutzt wird.



Allgemeine benutzungshinweise

1. Sorgen Sie dafür, dass das BERG Elite+ Trampolin gerade steht. Eine Wasserwaage ist dazu ein geeignetes Hilfsmittel. Sie können auch einen Ball in die Mitte der Sprungmatte legen und die Aufstellung so lange korrigieren, bis der Ball in der Mitte liegen bleibt.
2. Um Verletzungen zu verhindern, muss das BERG Elite+ Trampolin immer mit einem Schutzrand ausgestattet sein. Kontrollieren sie regelmäßig, ob er noch entsprechend der Montageanleitung befestigt ist.
3. Überprüfen Sie das BERG Elite+ Trampolin vor jeder Benutzung und ersetzen Sie defekte oder fehlende Teile.
4. Benutzen Sie das Trampolin nur, wenn es sauber und trocken ist. Das Springen bei Regen und/oder Wind ist nicht gestattet.
5. Das BERG Elite+ Trampolin ist gedacht für die Benutzung durch 1 Person. Maximalen Gewicht: Seite 2.
6. Die Benutzung von Grasdünger (Kunstdünger, Düngerkörner etc.) ist innerhalb eines Radius von 2 Metern rund um das BERG Trampolin nicht gestattet, da sie sich nachteilig auf die Lebensdauer des BERG Trampolins auswirkt.

Außerdem müssen die folgenden Anweisungen beachtet werden:

1. Es ist nicht erlaubt, mit mehreren Personen gleichzeitig das BERG Elite+ Trampolin zu benutzen.
2. Springen Sie nur barfuß oder mit Socken auf dem BERG Elite+ Trampolin!
3. Legen Sie Brillen, Ketten, Schmuckstücke, Gürtelschnallen und andere scharfe Gegenstände ab und leeren Sie Ihre Hosentaschen, bevor Sie springen
4. Machen Sie niemals einen Saltoll Saltos können zu ernsthaften Rücken- oder Nackenverletzungen führen.
5. Benutzen Sie das BERG Elite+ Trampolin nicht als Sprungbrett zu einem anderen Objekt.
6. Benutzen Sie das BERG Elite+ Trampolin nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
7. Kinder und ungeübte Benutzer dürfen nur unter Aufsicht einer erfahren Person springen.
8. Benutzen Sie das BERG Elite+ Trampolin nicht bei Dunkelheit.
9. Nicht rauchen während der Benutzung des BERG Elite+ Trampolins.
10. Legen Sie keine Gegenstände auf das BERG Elite+ Trampolin.
11. Haustiere sind nicht erlaubt auf dem BERG Elite+ Trampolin, um Beschädigungen des Schutzrandes oder des Sprungtuches durch Krallen oder scharfe Nägel zu verhindern.

Springen und Sprungtechnik

Für die richtige Bewegung beim Trampolinspringen ist die richtige Körperhaltung ausschlaggebend. Die richtige Körperhaltung und Balance erreichen Sie, indem Sie Ihre Muskeln anspannen. Mit einer guten Körperhaltung ist das Trampolinspringen sicher. Beim Springen wird der Körper Erschütterungen ausgesetzt, die vom Körper aufgefangen werden müssen. Indem Sie die Muskeln anspannen, erhalten Sie eine bessere Kontrolle über Ihr Gleichgewicht und die Sprung- und Spannkraft des Körpers nimmt zu. Umgekehrt führt eine weniger gespannte Haltung zu Verlust an Energie und die Sprung- und Spannkraft nimmt ab.

Beachten Sie außerdem die folgenden Anweisungen:

1. Springen sie Immer in der Mitte des Sprungtuches. Vermeiden Sie das Springen am Rand des Sprungtuches oder auf dem Schutzrand.
2. Springen sie nicht höher, bevor Sie über eine gute Balance und Kontrolle verfügen und Sie mühelos die Mitte des Sprungtuches zurückfinden.
3. Beginnen Sie mit den Basissprüngen und den Basiss- Springpositionen und üben Sie keine neuen Sprünge ein, bevor Sie diese nicht gut beherrschen.
4. Bauen Sie Ihre Sprungzeit langsam auf und stoppen Sie mit dem Springen, wenn Sie müde sind.
5. Vermeiden Sie, zu lange und zu hoch zu springen
6. Springen Sie niemals von einem Trampolin auf den Boden oder umgekehrt, sondern klettern sie darauf oder herunter.
7. Sitzen, stehen und springen Sie niemals auf den Federn.
8. Beenden Sie das Springen, indem Sie die Knie beugen, sobald Ihre Füße das Sprungtuch berühren.

Die folgenden Übungen helfen Ihnen dabei, die Basissübungen des Trampolinspringens zu lernen.


Basissprung

- Stehen Sie aufrecht und halten Sie den Kopf gerade.
- Halten Sie die Augen auf das Sprungtuch gerichtet.
- Schwingen Sie die Arme in einer Kreisbewegung nach vorne und oben.
- Halten Sie die Füße beieinander und richten Sie die Zehenspitzen während des Springens nach unten.
- Halten Sie die Füße bei der Landung ungefähr vierzig Zentimeter weit auseinander.




Kniesprung


- Beginnen Sie mit dem Basissprung.
- Richten Sie Ihren Blick auf das Sprungtuch.
- Landen Sie auf den Knien.
- Halten Sie Ihren Rücken gerade.
- Richten Sie sich in aufrechter Haltung wieder auf.


Hand- und Kniesprung

- Beginnen Sie mit dem Basissprung.
- Richten Sie Ihren Blick auf das Sprungtuch.
- Schwingen Sie die Arme in einer Kreisbewegung nach vorne und oben.
- Landen Sie auf Händen und Knien.
- Stoßen Sie sich mit den Händen ab und richten Sie sich in aufrechter Haltung wieder auf.



Sitzsprung

- Beginnen Sie mit dem Basissprung.
- Richten Sie Ihren Blick auf das Sprungtuch.
- Landen Sie sitzend.
- Setzen Sie die Hände neben Ihre Hüften auf das Sprungtuch.
- Stoßen Sie sich mit den Händen ab und richten Sie sich in aufrechter Haltung wieder auf.




Bauchsprung

- Beginnen Sie mit dem Basissprung und landen Sie auf dem Bauch.
- Halten Sie den Kopf gerade.
- Halten Sie die Arme vor den Kopf auf dem Sprungtuch.
- Stoßen Sie sich mit den Händen ab, um sich in aufrechter Haltung wieder aufzurichten.


Rückensprung

- Beginnen Sie mit dem Basissprung und landen Sie auf dem Rücken.
- Halten Sie während der Landung die Knie gegen die Brust angezogen.
- Schwingen Sie die Beine vorwärts und hoch, wenn Sie sich in aufrechter Haltung wieder aufrichten.


Wartung und Pflege

Das BERG Elite+ Trampolin ist hergestellt aus hochwertigem Material und dazu geeignet, Ihnen viele Jahre lang Freude zu bereiten. Die richtige Wartung und gute Pflege garantieren eine lange Lebensdauer und helfen, Verletzungen zu verhindern.

Die folgenden Richtlinien sollten beachtet werden.

Überprüfen Sie das Trampolin vor jeder Benutzung anhand der Montageanleitung und ersetzen Sie schadhafte oder fehlende Teile.

Achten Sie hierbei auf:

- den Zustand der Verbindungen der Rahmentteile (Schweiß- und Klemmverbindungen)
- den Zustand des Schutzrands (Steppnähte, Befestigung am Rahmen, Beschädigungen des Segeltuchs, vollständige Abdeckung der Federn)
- den Zustand der Federn (übermäßige Dehnung der Federn)
- den Zustand des Sprungtuchs (keine Risse, die richtige Spannung)

Zur Bestellung der originalen BERG Elite+ Trampolin-Ersatzteile verweisen wir Sie an Ihren Händler.

Sie können das Sprungtuch und den Schutzrand mit einem Tuch und kaltem Wasser reinigen. Benutzen Sie keinesfalls Lösungsmittel, Abwaschmittel, Seifenpulver oder heißes Wasser. Um zu verhindern, dass das BERG Elite+ Trampolin schmutzig wird, wenn es nicht benutzt wird, empfehlen wir, Ihr BERG Elite+ Trampolin mit einer BERG Abdeckhülle abzudecken.



Garantie

1. Der Eigentümer dieses Produkts von der Firma BERG Toys hat auf dieses Produkt folgende Garantieansprüche:
INGROUND
 - 10 Jahre Garantie auf den Rahmen nach dem Datum des Ankaufs.
 - 5 Jahre Garantie auf Federn, Schutzrand und Springtuch nach dem Datum des Ankaufs.
 - 2 Jahr Garantie auf Sicherheitsnetz am Schutzrand nach dem Datum des Ankaufs.**REGULAR**
 - 10 Jahre Garantie auf den Rahmen nach dem Datum des Ankaufs.
 - 5 Jahre Garantie auf Federn, Schutzrand und Springtuch nach dem Datum des Ankaufs.
2. Wenn das Produkt unspezifizierten Personen zu Vermietungszwecken oder auf andere Weise zur Verfügung steht, gilt für Rahmen und Einzelteile eine Garantiezeit von 1 Jahre nach dem Datum des Ankaufs.
3. Die Garantie gilt ausschließlich für Material- und Konstruktionsfehler in Bezug auf dieses Produkt oder Teile dieses Produkts.
4. In den folgenden Fällen können keine Garantiesprüche geltend gemacht werden:
 - Wenn dieses Produkt unkorrekt und/oder unsorgfältig benutzt sowie arfremd benutzt wurde.
 - Wenn dieses Produkt nicht gemäß den Anleitung montiert ist und nicht gut gewartet wurde.
 - Wenn technische Reparaturen an diesem Produkt nicht fachkundig ausgeführt worden sind.
 - Wenn im Nachhinein montierte Teile nicht den technischen Spezifikationen des betreffenden Produkts entsprechen, oder wenn diese Teile nicht korrekt montiert worden sind.
 - Wenn Mängel eine Folgeerscheinung von Klimaeinflüssen sind, wie z.B. Rostbildung oder normale Verwitterung (UV Strahlung)
5. BERG Toys behält sich das Recht vor, während der Garantieperiode alle von der BERG Toys festgestellten Material- und Konstruktionsfehler wahlweise zu reparieren bzw. zu ersetzen.
6. Der Eigentümer dieses Produkts kann seine Garantieansprüche nur dann geltend machen, wenn er das Produkt zur Kontrolle einem Vertragshändler von BERG Toys überlässt, Dabei muss dem BERG Toys Händler der Originalkaufbeleg zusammen mit der Seriennummer des Produkts übergeben werden. Falls der Eigentümer des Produkts in der Zwischenzeit einen anderen Wohnort hat, oder der Vertragshändler nicht mehr für die Firma BERG Toys arbeitet, kann man sich nach Rücksprache an einen anderen, in der Nähe befindlichen, Vertragshändler wenden.
7. Wenn der Garantieantrag abgelehnt wird, gehen alle gemachten Kosten zu Lasten des Eigentümers.
8. Diese Garantie ist nicht an Dritte übertragbar.