


Grundausrüstung:


Farbeinfülltrichter m. Sieb, Linierblechen,
Ladekabel für Akku (Elektro-Batterie)

Gerätebeschreibung:

Nass-Markierwagen mit Elektro-Pumpen-System. Der Durchfluss der Markierfarbe für den Nass-Markierwagen AKKU 3000 wird durch eine Elektro-Pumpe erzeugt und ist mit einer automatischen Abschaltung bei Schließung des Bedienhebels ausgestattet. Die Stromerzeugung erfolgt über einen Elektro-Pumpe (12V, 2,1 A) und hat eine Beförderungsmenge von 2,6 l/ min. Der Pumpendruck beträgt 4,8 bar. Die Pumpe lässt sich über einen EIN/AUS-Schalter am Führungsholm bequem bedienen. Die Sprüheinrichtung ist vorne im Blickfeld angeordnet und durch einen Handhebel am Führungsholm einfach bedienbar. Die Linienbreite ist einstellbar auf 50 bis 120 mm. Der Wagen hat 2 Kunststoff-Farbbehälter mit je 13 Liter-Fassungsvermögen, die man wahlweise entweder mit 2 x 13 l. Markierfarbe füllen kann, oder man füllt nur einen Behälter mit Farbe und den 2. Behälter mit Wasser für die spätere Reinigung des Wagens. Jeder Farbbehälter hat einen eigenen Auslauf-Absperrhahn und kann zum Entleeren oder Reinigen leicht vom Rahmengestell abgenommen werden.



- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|---------|
| (1) Farbbehälter kompl. | 60-3011 | (14) Schmutz-Abdeckhaube | 60-3018 |
| (2) Führungsholm | 60-3012 | (15) Kugel-Absperrhahn | 60-1023 |
| (3) Stahlrohrrahmen | 60-3013 | (16) Schnell-Kupplung | 60-1022 |
| (4) Bedienungshebel | 60-3014 | | |
| (5) Seilzug mit Hülle, kpl. | 60-3015 | | |
| (6) Laufräder | 60-3016 | | |
| (7) Linierblech, 1 Satz | 60-3017 | | |
| (8) Schnellschluss-Ventil | 60-7047 | | |
| (9) Gummi-Handgriffe | 60-7064 | | |
| (10) Flachstrahldüse, kpl. | 60-7016 | | |
| (11) Druckschlauch, kpl. | 60-3023 | | |
| (12) Elektro-Pumpe | 60-3020 | | |
| (13) Akku | 60-3021 | | |



Aufbauanleitung

Nach dem Auspacken des Gerätes überzeugen Sie sich erst von der Vollständigkeit der Grundausrüstung. Sie besteht aus dem **N a ß m a r k i e r w a g e n AKKU 3000**, den **L i n i e r b l e c h e n**, dem **F a r b e i n f ü l l t r i c h t e r m i t S i e b**, der **S c h m u t z a b d e c k h a u b e**, der **Elektro-Pumpe** mit **Akku** sowie dem **Ladekabel**.

Stecken Sie dann als erstes, wie abgebildet, den Führungsholm (2) in den Vierkantrahmen (3) und befestigen diesen in der gewünschten Höhe mittels Flügelschraube. Stecken Sie das Elektro-Kabel vom Rahmen und Holm zusammen. Nun öffnen Sie den Schraubverschluss der Farbbehälter und können nun wahlweise einen Behälter mit vorher gemischter Markierungsfarbe füllen und den anderen mit Wasser. Oder aber Sie füllen beide Behälter mit Markierungsfarbe, dann stehen Ihnen 26 Ltr. Markierungsfarbe für Ihre Linierarbeiten zur Verfügung. Nachdem die Behälter gefüllt sind, verschließen Sie diese wieder mit dem Schraubverschluss. Die Kugelabsperrhähne (16) + (17) lassen Sie solange geschlossen, bis Sie mit dem Gerät am Einsatzort sind. Am Einsatzort öffnen Sie die Absperrhähne und betätigen den Schalter am Führungsholm



EIN-AUS-Schalter

Gebrauch sowie Aufladen von Batterien und Akkus, entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung!

Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch der Pumpe den Akku mindestens 72 Stunden aufladen!

Bitte beachten Sie:

Verwenden Sie nur Original-Rasen-Markierungsfarben **ohne Lösungsmittel**, wie sie inzwischen von mehreren Farbherstellern angeboten werden. Diese Farben zeichnen sich durch hohe Deck- u. Leuchtkraft sowie schnelle Trocknungszeit aus. Sie sind umweltfreundlich, denn sie beinhalten keinerlei schädliche Zusatzstoffe, die den Rasen zerstören oder im Wachstum hemmen. **Auf keinen Fall Benzin, Lacke oder Lösungsmittel in den Pumpenbehälter füllen. Die Pumpe eignet sich nicht zum Ausbringen von Lösungsmitteln, aggressiven chemischen Produkten und Erdölzerzeugnissen!**

Garantieausschluss

Wenn die Pumpe für längere Zeit weggeräumt wird, müssen die Batterien herausgenommen und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden!

Sollten Sie das Gerät während der Wintermonate nicht in frostsicheren Räumen aufbewahren, unbedingt jegliches Restwasser aus den Behältern, den Schlauchleitungen und dem Schnellschlussventil entfernen sowie **den Akku vor Frost schützen!**

Bei Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung müssen wir jeglichen Garantieanspruch ablehnen.

Bitte diese Bedienungsanleitung beim Gerät aufbewahren!