

ES La hamaca nido se fija al techo. Para habitaciones con techos altos se puede alargar con una cuerda. La distancia con el suelo debería ser mayor de 20 cm en estado de carga. LA SIESTA dispone de un amplio surtido en sujeciones.

http://www.lasiesta.com/es/colgar-hamaca/

La vida útil de su producto puede aumentar de manera considerable si presta atención a que el producto no se enrolle sobre su propio eje mientras se está usando. Véase la ilustración adjunta.

Si se mojará la hamaca nido, puede retirar así el cojín de su funda y colgarlo por separado para su secado. Tras un contacto constante con la humedad existe el riesgo de que se formen manchas de humedad en el cojín y en la funda.

Indicaciones de seguridad

Guarde estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro. Si su madriguera colgante cambia de propietario, no se olvide de ceder el presente manual. Para colgar la madriguera colgante, utilice únicamente soportes o elementos de suspensión adecuados. Observe en todo momento las instrucciones de instalación, manejo y de seguridad. ¡Observe la capacidad máxima de carga de 80 kg! El dispositivo de suspensión para colgar la madriguera colgante debe ser instalado por un profesional y su desgaste se ha de comprobar periódicamente. Cambiar las piezas inmediatamente cuando se hayan desgastado. No cueigue ninguna pieza de metal directamente en el anclaje metálico (por ejemplo, mosquetón con armellas). La fricción puede producir ruidos desagradables y finas virutas metálicas que podrían ir a parar a los ojos. Las madrigueras colgantes tienen una vida útil limitada. Las cargas pesadas, la radiación solar, el clima húmedo, la limpieza, etc. reducen la vida útil de las hamacas. Las telas y las cuerdas se deterioran y se vuelven quebradizas. El cambio de color de las piezas puede ser un indicio del desgaste. Por tanto, antes de usarla, compruebe la resistencia de su madriguera colgante, y deséchela si no tiene la capacidad de carga original. Nunca deje a los niños solos en su madriguera colgante. La hamaca deberá colgarse por un adulto utilizando el dispositivo de suspensión pertinente. Asegúrese de que el producto no se utilice como columpio ni equipo de gimnasia, que nadie se ponga de pie, que se sigan todas las instrucciones mencionadas y que éstas se den a conocer a los demás usuarios.

En caso de no seguir las instrucciones, existe peligro de lesiones graves de las que no se asumirá ninguna responsabilidad.

¡Advertencia: este producto no es adecuado para niños menores de tres años!

¡Nunca coloque a bebés en la madriguera colgante! Existe peligro de asfixia con el cojín. ¡No hay cinturón de seguridad que evite una posible caída!

SV Barnhängstolen är tänkt att hängas i taket. Maxhöjden från golvet får aldrig överstiga 20 cm i nedtyngt läge. I de fall takhöjden är så hög att detta inte är möjligt, kan ett kompletterande rep användas. LA SIESTA erbjuder en mängd olika upphängningslösningar.

http://www.lasiesta.com/se/hanga-upp-hangmatta/

Du kan avsevärt förlänga livslängden på din barnhängstol genom att se till att den under användning inte snurras runt sin vertikala axel (se illustration)

I de fall barnhängstolen blir blöt, ta ur kudden ur överdraget och häng upp den luftigt så att den lätt kan torka. Kontinuerlig exponering av fukt ökar risken för att mögel uppstår på kudde och överdrag.

Säkerhetsanvisningar

Spara denna anvisning för senare bruk.

Skulle hänggrottan byta ägare, var vänlig och lämna även över denna anvisning. För att hänga upp hänggrottan använd endast stativ, ställningar eller upphängningstillbehör som är avsedda för ändamålet. Ta absolut hänsyn till motsvarande monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar. Ta vänligen hänsyn till den maximala bärförmågan på 80 kg. Upphängningsanordningen för uppsättning av hänggrottan skall monteras fackmannamässigt och kontrolleras med jämna mellanrum med avseende på slitage.

Finns det tecken på slitage, skall slitagedelen direkt bytas ut. Metalledar får ej hängas direkt i en metallisk förankring (t ex karbinhake i ringkrok). Genom friktion uppstår oangenäma ljud. Dessutom kan fina metallspån frigöras som möjligtvis kan hamna i ögonen. Hänggrottor har en begränsad livslängd. Starka belastningar, solinstrålning, fuktigt väderlek, rengöring osv. påverkar livslängden negativt. Tyger och rep utsätts för slitage och kan bli sköra. Starka förändringar i färgen kan exempelvis vara ett tecken på detta. Kontrollera därför hänggrottan med avseende på dess bärförmåga före användning och kasta den när den fulla bärförmågan inte längre kan säkerställas.

Lämna aldrig barn utan uppsikt i hänggrottan. Upphängningen i vederbörlig anordning skall alltid genomföras av vuxna.

Se till att produkten inte används som gunga, gymnastikredskap eller klätterställning, och att de nämnda och framställda uppgifterna följs noga samt vidarebefordras till nästa ägare.

Vid åsidosättande finns akut skaderisk som tillverkaren ej ansvarar för.

Vi påpekar uttryckligen att denna produkt ej lämpar sig för barn under tre år!

I synnerhet får småbarn ej läggas i hänggrottan!

Det finns kvävningsrisk på grund av kudden. Det finns inte heller något säkerhetsbälte som skulle kunna förhindra att barnet ramlar ur!

IT La tana pensile si può sospendere al soffitto. Per stanze più alte consideriamo di prolungarla a piacere con una corda. Per appendere la tana pensile bisogna fare attenzione: ottene una distanza di massimo 20cm, con il carico massimo, dall' altezza dal suolo. LA SIESTA ha una soluzione supporto adatta e anche una molla confortevole nel assortimento grande.

http://www.lasiesta.com/it/appendere-amaca/

Pe poterne usufruire il più a lungo possibile, bisogna tenere conto di qualche accorgimento. Il prodotto, nel uso, non deve essere avvolto attorno al proprio asse. Vedi illustrazione sopra.

Se la taa pensile si dovesse bagnare, togliete il cuscino dal fodero e appendetelo a parte per farlo asciugare. Nel caso che la tana pensile e costantemente in contatto con l' umidità, c'è un rischio che si formano macchie di muffa sul cuscino e sul fodero.

Norme di sicurezza

Conservare le presenti istruzioni per consultarle successivamente. Se il nido-amaca passerà ad un altro proprietario, consegnare a quest'ultimo anche le presenti istruzioni. Per fissare il nido-amaca utilizzare solo il supporto o gli elementi della sospensione previsti per tale scopo. Si prega di rispettare scrupolosamente tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per il montaggio e l'uso. Si prega di tenere presente che il carico massimo è pari a 80 kg. Il dispositivo di sospensione per il fissaggio del nido-amaca deve essere stato montato correttamente e dovrà essere controllato ad intervalli regolari per identificare l'eventuale presenza di usura. Se si nota la presenza di usura, sarà assolutamente necessario sostituire la parte interessata. Non appendere mai parti di metallo direttamente su un ancoraggio di metallo (ad es il moschettone nel gancio). L'attrito provoca rumori fastidiosi. Inoltre si possono produrre sottili trucioli di metallo che possono penetrare negli occhi. I nidi-amaca hanno un ciclo di vita limitato. Le forti sollecitazioni, l'azione dei raggi del sole e degli agenti atmosferici, la pulizia, ecc. riducono la durata del ciclo di vita. Le stoffe e le corde si usurano e possono diventare fragili. Forti cambiamenti della colorazione possono esserne un segno. Verificare pertanto la resistenza del nido-amaca prima di utilizzarla e smaltirla se tale resistenza non è più garantita. Non lasciare mai bambini incustoditi nel nido-amaca. L'aggancio in un adeguato dispositivo di sospensione deve essere effettuato da una persona adulta. Assicurarsi che il prodotto non venga utilizzato in modo non corretto, ad es. come altalena, attrezzo di ginnastica o attrezzo per arrampicarsi e che le raccomandazioni indicate e disegnate vengano rispettate e siano rese note anche a tutti gli altri utilizzatori. In caso di utilizzo non conforme, esiste il pericolo acuto di lesioni per le quali non ci assumiamo alcuna responsabilità. **Facciamo presente espressamente che il prodotto non è idoneo per bambini di età inferiore ai tre anni.** In particolare è vietato utilizzare il nido-amaca per neonati! Pericolo di soffocamento a causa del cuscino! Assenza di una cintura di sicurezza che potrebbe evitare la caduta dal nido-amaca.

DA

Hængekøjhulen monteres i loftet. Er der højt til loftet, kan ophængt forlænges med et reb. Afstanden til gulvet må ved belastning maksimalt være 20 cm. LA SIESTA fører et omfattnrigt sortiment af ophængsløsninger.

http://www.lasiesta.com/dk/hængekoeje-ophaeng/

En hængekøjhules livstid kan eges betragteligt ved at være opmærksom på, at produktet ved anvendelse ikke vikles rundt om sin egen akse. Se illustration ved side af.

Skulle hængekøjhulen blive våd, kan betrækket tages af puden og de to dele hænges op separat til tørring. Ved vedvarende kontakt med fugt består risikoen, at der dannes fugtbetingede skimmelpletter på pude samt betræk.

Sikkerhedshenvisninger

Denne vejledning skal opbevares med henblik på fremtidige opslag. Hvis hængehulen får en ny ejer, skal du også udlevere denne vejledning til ham/hende. Til ophængning af hængehulen bedes du kun anvende stativer eller elementer, der er beregnet til ophængning. Vær under alle omstændigheder opmærksom på alle installations-, brugs- og sikkerhedsvejledninger. De bedes være opmærksom på den maksimale bæreevne på 80 kg. Ophænget til fastgørelse af hængehulen skal være installeret fagligt korrekt og skal kontrolleres for slitage med jævne mellemrum. Hvis der er tegn på slitage, skal den pågældende sliddel under alle omstændigheder udskiftes. Hæng ingen metaldele direkte i en forankring af metal (f. eks. karabinhagen i øjet).

Friktion medfører ubehagelige lyde, desuden er der risiko for, at meget fine metalspåner løsner sig, der kan komme i øjnene.

Hængehuler har en begrænset levetid. Stærke belastninger, sollys, fugtige vejrforhold, rensning osv. vil resultere i en reduceret levetid. Stoffet og tove er udsat for slitage og kan blive skrøbelige. Stærke farvemæssige ændringer kan være et tegn på dette. Derfor skal du kontrollere hængehulen for dens bæreevne før ibrugtagning og den skal bortskaffes, så snart der ikke længere kan garanteres for den fuldstændige bæreevne.

Børn må aldrig være uden opsyn i hængehulen. Fastgørelse i et tilsvarende ophæng skal under alle omstændigheder foretages af voksne. Vær opmærksom på, at produktet ikke misbruges som gyng, gymnastikredskab eller klatrestativ samt at de anførte og illustrerede anvisninger overholdes og at alle andre brugere gøres fortroelige med dem. Ved mistligholdelse er der overhængende risiko for personskader, som vi fralægger os ethvert ansvar for.

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at dette produkt ikke er egnet for børn under tre år!

I særdeleshed må man ikke lægge babyer i hængehulen!

Fare for kvælning på puden. Der er ikke nogen sikkerhedssele til stede, der kunne forhindre, at barnet falder ud!

NL Het kraaienest wordt aan het plafond bevestigd. Bij een hoog plafond kan het met een touw worden verlengd, de afstand tot de bodem dient in bezwaarde toestand maximaal 20 cm te bedragen. LA SIESTA voert een uitgebreid assortiment aan ophangoplossingen.

http://www.lasiesta.com/nl/hangmat-ophangen/

De levensduur van het kraaienest kan duidelijk worden verhoogd indien u erop let het product niet om zijn eigen as te laten draaien. Zie naaststaande afbeelding.

Voor het geval dat het kraaienest nat wordt, haalt u het kussen uit de sloop en hangt u het op om te drogen. Bij voortdurend contact met vocht kunnen er vlekken ontstaan op het kussen en de sloop.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze handleiding opdat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

Als u uw hangneste aan iemand anders doorgeeft, overhandig hem/haar dan ook deze handleiding. Gelieve, om uw hangneste op te hangen, enkel standaards of ophangelementen, die daarvoor bestemd zijn, te gebruiken. Neem betreffende installatie-, gebruiks- en veiligheidsvoorschriften absoluut in acht. Gelieve de maximale belastbaarheid van 80 kg in acht te nemen. De ophanginrichting voor de bevestiging van uw hangneste moet vakkundig geïnstalleerd zijn en regelmatig op slijtage gecontroleerd worden. Als er slijtage vastgesteld wordt, moet het slijtageonderdeel in elk geval vervangen worden. Hang geen metalen onderdelen rechtstreeks in een metalen verankering (bijvoorbeeld karabijnhaak in ringhaken). Door wrijving ontstaan er onaangename geluiden. Bovendien kunnen fijne metaaldeeltjes loskomen en in uw ogen terechtkomen. Hangnestjes hebben een beperkte levensduur. Sterke vormen van belasting, zonlicht, een vochtige weersgesteldheid, reiniging etc. oefenen een negatieve invloed op de levensduur uit. Stoffen en koorden verslijten en kunnen broos worden. Aanzienlijke kleurveranderingen kunnen daarop wijzen. Controleer daarom uw hangneste vóór gebruik op belastbaarheid en gooi het weg zodra de volledige belastbaarheid niet meer gegarandeerd is. Laat kinderen in uw hangneste nooit zonder toezicht in uw hangmat met spreadstokken. Het vasthaken in een passende ophanginrichting moet onvoorwaardelijk door volwassenen doorgevoerd worden. Let erop dat het product niet als schommel, gym- of klimtoestel gebruikt wordt en dat de beschreven en afgebeelde voorschriften nageleefd en ook aan alle andere gebruikers bekendgemaakt worden. Bij veronachtzaming bestaat er acuut gevaar voor verwondingen, waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. **Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het product voor kinderen, jonger dan drie jaar, niet geschikt is!**

Meer bepaald mogen baby's niet in het hangneste gelegd worden!

Verstikkingsgevaar aan het kussen. Geen veiligheidsriem voorhanden, die zou kunnen verhinderen dat iemand uit het hangneste valt!

RU

Детский подвесной стул-палатка крепится к потолку. В случае, если в помещении высокие потолки, высоту подвешивания можно регулировать с помощью каната. Важно, чтобы при максимальной нагрузке расстояние между подвешенным стулом и полом составляло не меньше 20 сантиметров. LA SIESTA предлагает разнообразные комплекты приспособлений для монтажа гамаков.

www.lasiesta.com/ru/подвесной-гамак-подвешивание/

Срок жизни детского подвесного стула-палатки можно продлить в том случае, если вы будете следить, чтобы во время эксплуатации он не скручивался вокруг своей оси. Смотри прилагаемые рисунки.

В случае, если ваш детский подвесной стул-палатка намок, выньте из него подушку и подвесьте ее отдельно для полной просушки. Если стул не просушивать, то существует опасность появления плесени внутри палатки и на подушке.

Руководство по технике безопасности

Сохраните данное руководство, чтобы при необходимости иметь возможность повторно ознакомиться с его содержанием.

Если Ваше гамак-гнездо сменило владельца, передайте ему также данное руководство по эксплуатации. Чтобы подвесить гамак-гнездо, пожалуйста, применяйте только стойку и подвесные элементы, которые для этого предусмотрены. Пожалуйста, соблюдайте максимальную нагрузку не более 80 кг. Обязательно соблюдайте соответствующие указания по монтажу, эксплуатации и технике безопасности. Подвесное приспособление для подвески Вашего гамака-гнезда должно быть монтировано специалистом и проверяться через определенные промежутки времени на предмет износа. При намевившемся износе соответствующая часть подлежит замене в обязательном порядке. Не вешайте металлические части непосредственно в металлическое анкерное крепление (например, карабинные крюки в кольцевые крюки). Из-за трения возникают неприятные звуки, помимо этого возможно образование тонкой металлической стружки, которая может попасть в глаза. Срок эксплуатации гамаков-гнезд ограничен. Большие нагрузки, воздействие солнечных лучей, влажные погодные условия, чистка и т. д. укорачивают срок эксплуатации. Со временем ткань и шнуры изнашиваются и могут стать непрочными. Значительные цветовые изменения могут указывать на износ.

Поэтому проверьте перед эксплуатацией Вашего гамака-гнезда его предельно допустимую нагрузку и сдайте его в утиль, как только полная нагрузка не сможет быть гарантирована.

Не оставляйте детей в Вашем гамаке-гнезде без присмотра. Подвеска в соответствующее подвесное приспособление должно производиться взрослыми. Следите за тем, чтобы продукт не использовался не по назначению как качели, гимнастический снаряд или шведская стенка, чтобы соблюдать перечисленные и изображенные указания, от которых должны быть поставлены в известность все пользователи. При несоблюдении данных указаний возможна опасность телесных повреждений, за которые производитель не берет на себя ответственности.

Особо подчеркиваем, что продукт не рассчитан на детей младше трех лет! В частности в гамак-гнездо нельзя класть новорожденных! Опасность задохнуться, уткнувшись лицом в подушку. Отсутствие ремня безопасности, который мог бы предотвратить выпадение из гамака-гнезда!

LA SIESTA 

LA SIESTA GmbH

Im Wiesenberg 4 | 55270 Jugenheim | Germany

www.lasiesta.com



CONTENT:



< 3 years



3 - 9 years



EN Hanging crow's nests are meant to be attached to ceilings. In case the ceiling height of a room is greater than usual, the hanging crow's nest may be extended by an additional rope, as the distance between the hanging crow's nest and floor should never exceed 20 cm when weighed down. LA SIESTA carries a large range of suspension solutions.

<http://www.lasiesta.com/en/hanging-a-hammock/>

You can extend the life span of your hanging crow's nest considerably by making sure that it is not turned on its own axis while in use (see the illustration). In case the hanging crow's nest gets wet, take the cushion out of the cover and hang it separately for drying. Permanent exposure to moisture poses the risk of mould forming on cushion and cover.

Safety instructions

Keep this manual at hand for future reference.

In case your hanging crow's nest is handed on to a new owner, please also pass on this manual.

Only use the stands or suspension elements specifically intended for suspending your hanging crow's nest.

It is imperative that you observe all relevant instructions for installation, use, and safety.

Do not exceed the maximum carrying capacity of 80 kg!

The suspension device for hanging your hanging crow's nest must be installed by a professional and needs to be checked for wear and tear regularly. Wear and tear elements that show signs of wear need to be replaced immediately.

Do not attach metal parts directly to metal anchoring (e.g. a carabiner to a ring bolt). The resulting friction might cause disruptive noises. Furthermore, finest cuttings might scale off and fall into your eyes.

Hanging crow's nests have a limited lifespan. Exposure to heavy loads, direct sunlight, damp weather conditions, cleaning, etc. will shorten their lifespan. Fabrics and ropes are subject to wear and tear and may become brittle. Distinct changes in colour might indicate wear and tear. Therefore, please check the carrying capacity of your hanging crow's nest prior to use. Dispose of it if the full carrying capacity is no longer warranted.

Never leave children unattended in your hanging crow's nest. It is imperative that the attachment to a suspension device is carried out by an adult.

Make sure that the product is not misused as a swing, gymnastic equipment or climbing frame. The instructions stated in the text and shown in the pictures must be observed and passed on to all subsequent users. Non-compliance poses an acute risk of injury for which no liability will be assumed.

We would like to point out explicitly that this product is not suitable for children below the age of three years!

Babies in particular must not be placed in the hanging crow's nest! The cushion poses a risk of suffocation. In addition, there is no safety belt which could prevent falling out!

DE Die Hängehöhle wird an der Decke befestigt. Bei hohen Raumhöhen kann sie mit einem Seil verlängert werden, der Abstand zum Boden sollte im belasteten Zustand maximal 20 cm betragen. LA SIESTA führt ein umfangreiches Sortiment an Aufhängelösungen.

www.lasiesta.com/de/haengematte-aufhaengen/

Die Lebensdauer der Hängehöhle kann deutlich erhöht werden, indem Sie darauf achten, dass das Produkt im Gebrauch nicht um die eigene Achse gewickelt wird. Siehe oben stehende Abbildung. Sollte die Hängehöhle nass werden, so entnehmen Sie das Kissen aus seiner Hülle und hängen Sie es getrennt zum Trocknen auf. Bei andauerndem Feuchtigkeitskontakt besteht die Gefahr, dass sich Stockflecken an Kissen und Hülle bilden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachlesen auf.

Sollte Ihre Hängehöhle den Besitzer wechseln, so übergeben Sie ihm auch diese Anleitung.

Zum Aufhängen Ihrer Hängehöhle verwenden Sie bitte nur Ständer oder Aufhängeelemente, die dafür vorgesehen sind. Beachten Sie unbedingt entsprechende Installations-, Gebrauchs- und Sicherheitsanleitungen.

Bitte beachten Sie die maximale Belastbarkeit von 80 kg.

Die Aufhängevorrichtung zum Einhängen Ihrer Hängehöhle muss fachmännisch installiert sein und in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß überprüft werden. Zeichnet sich Verschleiß ab, so muss das Verschleißteil unbedingt ersetzt werden.

Hängen Sie keine Metallteile direkt in eine metallene Verankerung (z.B. Karabinerhaken in Ringhaken). Durch Reibung entstehen unangenehme Geräusche, außerdem können sich feinste Metallspäne lösen, die in Ihre Augen gelangen könnten. Hängehöhlen haben eine begrenzte Lebensdauer. Starke Belastungen, Sonneneinstrahlung, feuchte Witterungsverhältnisse, Reinigung etc. wirken sich vermindert auf die Lebensdauer aus. Stoffe und Seile erfahren Abnutzung und können brüchig werden. Starke farbliche Veränderungen können darauf hinweisen. Kontrollieren Sie daher Ihre Hängehöhle vor Gebrauch auf ihre Belastbarkeit und entsorgen Sie diese, sobald die volle Belastbarkeit nicht mehr gewährleistet ist.

Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in Ihre Hängehöhle. Das Einhängen in eine entsprechende Aufhängevorrichtung muss unbedingt von Erwachsenen erfolgen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht als Schaukel, Turngerät oder Klettergerüst missbraucht wird, die genannten und skizzierten Angaben eingehalten und auch allen weiteren Nutzern bekannt gegeben werden. Bei Missachtung besteht akute Verletzungsgefahr, für die keine Haftung übernommen wird.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Produkt für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet ist! Insbesondere Babys dürfen nicht in die Hängehöhle gelegt werden! Erstickungsgefahr am Kissen. Kein Sicherheitsgurt vorhanden, der ein Herausfallen verhindern könnte!

FR Le nid-hamac est à fixer au plafond. Le nid-hamac peut être rallongé avec une corde en cas de plafond haut. L'écart entre le nid-hamac en charge et le sol doit être au maximum de 20 cm. LA SIESTA propose un large assortiment de solutions pour suspendre les nids-hamacs.

<http://www.lasiesta.com/fr/accrocher-un-hamac/>

La durée de vie d'un nid-hamac peut être nettement prolongée en veillant à ce que le produit, lorsqu'il est utilisé, ne s'enroule pas autour de son propre axe. Voir l'illustration ci-contre.

Si le nid-hamac est humide, retirer le coussin de sa housse et le pendre séparément pour sécher. Si le contact avec l'humidité persiste, il risque de se former des tâches d'humidité sur le coussin et sur la housse.

Instructions de sécurité

Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. En cas de changement de propriétaire, transmettez aussi ces instructions.

N'utilisez pour la suspension de votre nid hamac que du matériel de suspension adéquat. Suivez impérativement les consignes d'installation, d'usage et de sécurité.

L'accrochage de la suspension de votre nid hamac doit être effectué par un professionnel et son usure doit régulièrement être contrôlée. Respectez la charge maximale de 80 kg!

En cas d'apparition de trace d'usure, la pièce abimée doit impérativement être remplacée.

N'attachez pas directement de pièces métalliques l'une dans l'autre (par exemple un mousqueton ou vis d'œil dans le tourbillon de sécurité). La friction en résultant pourrait provoquer la création de poussière métallique qui pourrait tomber dans vos yeux.

Les nid hamacs ont une durée de vie limitée. Les charges importantes, l'exposition au soleil ou aux intempéries, le lavage etc. réduisent cette durée de vie. Le tissu et les cordes s'usent et peuvent se déchirer. Une forte décoloration du tissu peut être un indice de cette usure.

Contrôlez régulièrement votre nid hamac avant son usage et jetez-le quand sa résistance à la charge ne vous semble plus être garantie.

Ne laissez jamais des enfants sans surveillance dans le nid hamac. L'accrochage doit impérativement être réalisé par un adulte. Assurez-vous que le nid hamac n'est pas utilisé comme balançoire ou comme agrès. Ces consignes ainsi que celles illustrées doivent impérativement être respectées et communiquées à tous les utilisateurs et possesseurs ultérieurs de ce fauteuil hamac.

Vous encourez en cas de non-respect de ses consignes de sécurité des blessures graves pour lesquelles notre responsabilité ne pourra être engagée.

Nous insistons sur le fait que le nid hamac n'est pas adapté aux enfants de moins de trois ans!

En particulier les bébés ne doivent pas y être allongés! Ils pourraient s'étouffer avec le coussin, et il n'y a pas de bretelles de sécurité pour les empêcher de tomber!