



Cloud B Tranquil Turtle „Aqua“

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Anleitung zu Tranquil Turtle

Die Tranquil Turtle projiziert von einem beliebigen Aufstellort im Raum auf eine helle Zimmerdecke und spielt dabei zwei beruhigende Klänge. Der ideale Unterwasser-Lichteffekt ergibt sich, wenn Sie die Tranquil Turtle auf eine flache Oberfläche möglichst in der Mitte eines abgedunkelten Zimmers etwa 1,5 bis 2m unterhalb der Decke aufstellen.




Einschalten


Der Hauptschalter befindet sich neben dem Batteriefach auf der Unterseite von der Tranquil Turtle. Schieben Sie den Schalter auf „On“ um die Tranquil Turtle zu aktivieren. Schieben Sie den Schalter bei längerem Nichtgebrauch auf „Off“.



Nachtlicht und Wassereffekt

Drücken Sie die Power-Taste  um die Projektion zu starten.




- Regeln Sie die Helligkeit auf die gewünschte Intensität, indem Sie das Helligkeitsrollrad  auf der Unterseite von der Tranquil Turtle drehen.

- Die Bewegung des Wassereffekts lässt sich durch Drücken der Wave-Taste  am Gehäuse von der Tranquil Turtle abstellen.



Einstellen von Klang- und Lautstärke

Drücken Sie die Sound-Taste , um zwischen Meeresrauschen und der sanften Melodie umzuschalten, oder die Klänge ganz abzuschalten. Die beiden kleineren Tasten am Rand des Gehäuses dienen der Lautstärkeregelung.



Schlaf-Timer

Die Tranquil Turtle schaltet sich nach 23 Minuten automatisch ab. Drücken Sie erneut die Power-Taste, um den Schlaf-Timer neu zu starten.

Batterien

Die Tranquil Turtle beginnt zu blinken (1 Sekunde an, 3 Sekunden aus), wenn die Batterien schwach werden und es Zeit ist, sie zu wechseln. Tauschen Sie die Batterien, indem Sie zunächst die Schraube am Batteriefach entfernen. Nehmen Sie die Abdeckung des Fachs ab und wechseln Sie die Batterien aus. Bitte beachten Sie die Batteriewarnhinweise auf der Verpackung. Die beiliegenden Batterien dienen nur zu Ausstellungszwecken.

