

EUROFLEX® FÜR DEN OUTDOOR-FITNESSBEREICH

Fallschutzplatten und Zubehör

Art.Nr. 2240608 ff.



EUROFLEX®



FALLSCHUTZPLATTEN & BALLSPIELPLATTEN

Wenn Sicherheit genau dein Ding ist!



Der Outdoor-Fitnessbereich erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Vielerorts werden Flächen mit Fitnessgeräten oder gleich ganze Bewegungsparks erschaffen, um Fitnessbegeisterten Trainingsmöglichkeiten zu geben. Vor allem beim Parkoursport spielt Sicherheit eine wichtige Rolle! EUROFLEX® Fallschutzplatten schützen im Gegensatz zu Rasen oder Sand bei Stürzen bis 3,0 m vor schweren Verletzungen. So können Parkoursportler sicher Hindernisse überwinden und neue Kombinationen testen! Für Fallhöhen bis zu 1,1 m eignet sich auch unsere EUROFLEX® Ballspielplatte.


Fallschutzplatte



Vorteile & Eigenschaften

- viele freundliche und kräftige Farben
- verschiedene Stärken für Fallhöhen bis zu 3,0 m (Ballspielplatte 1,0 m)
- verschiedene Varianten mit Glitter, Mulchstruktur oder mehrfarbigen Gummigranulaten
- werkseitig vorinstallierte Steckverbinder
- dadurch schnelle, einfache Verlegung

Ballspielplatte




Vorteile & Eigenschaften

- erhältlich in SBR rot, grün, schwarz, grau
- geprüfte Fallhöhe 0,9 m (30 mm); 1,1 m (40 mm)
- ideal für Mehrzwecksportflächen
- 98% Ballrücksprungsverhalten
- werkseitig vorinstallierte Steckverbinder
- dadurch schnelle, einfache Verlegung




WÜRFEL UND KUGELN

Balancier-, Sitz-, und Abgrenzungselemente



Diese Gestaltungselemente passen sich aufgrund ihrer harmonischen Form jeder Umgebung an und runden die Gesamtkomposition eines Areals ab. Sie können mittels Stahlanker oder Bodenplatte befestigt werden. Warum sind diese Elemente so beliebt? Sie sind schön, sie sind bunt und sie sind vielseitig. Zudem können sie als Begrenzung, Sitzelement, Kletterelement und Dekoration verwendet werden.



Vorteile & Eigenschaften

- ideal zum Klettern und als Gestaltungs- oder Begrenzungselement für Outdoor-Fitnessflächen
- ideal zum Kombinieren mit anderen Fitnessgeräten
- hohe Farbvielfalt (SBR, EPDM oder EPDM Multicolor Gummigranulat)
- verschiedene Größen (345, 500, 695 mm)
- Kugeln & Halbkugeln auch mit Zahl erhältlich



REFERENZPROJEKTE

Outdoor-Fitness







STOSSDÄMPFENDE BODENSYSTEME UND ZUBEHÖR FÜR SPIELPLÄTZE UND MULTISPORTANLAGEN

aus Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb:

Tel. +49 (0) 8683 701 -199 od. -156 • Fax +49 (0) 8683 701 -4199 od. -4156
euroflex@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2019



Pflege und Reinigung EUROFLEX – Fallschutzplatten

EUROFLEX Fallschutzplatten sind fast wartungsfrei. Im Gegensatz zu lose geschüttetem Fallschutz aus Sand oder Rindenmulch, der regelmäßig nachgeharkt, neu verteilt und gegebenenfalls aufgefüllt werden muss, behalten die EUROFLEX Fallschutzplatten konstant ihre ursprüngliche Dicke und damit die geforderten Fallschutzeigenschaften.

Verunreinigen wie Hundekot oder gefährliche Gegenstände wie Scherben sind sofort sichtbar und können schnellstens entfernt werden.

Obwohl der wasserdurchlässige PU-gebundene Elastomere Belag durch Regenfälle über einen gewissen Selbstreinigungseffekt verfügt, sollten starke Verschmutzungen wie z.B. Immissionen aus der Luft oder andere von außen herangetragene Verunreinigungen (Boden, Sand, Laub, etc.) mit einem üblichen Straßenbesen entfernt werden.

Wird die Fläche durch Beschattung benachbarter Büsche und Bäume oder angrenzenden Pflanzenbewuchs von Moos- und Algenbildung beeinträchtigt, empfiehlt sich der Einsatz eines Hochdruckreinigers (bis 200 bar) ohne chemische Zusätze. Dabei ist zu beachten, dass die Oberfläche nicht mit dem vollen Wasserdruck ausgesetzt wird. Der Abstand der Düse zur Oberfläche sollte mind. 30 cm betragen, zusätzlich darf die Wassertemperatur nicht höher als 80°C sein.

In der Regel wird diese Form einer Intensivreinigung nur einmal jährlich fällig.

Anhaftender Schmutz, z. B. Erde, Moos, Speisereste etc. können entweder mit Wasser und einer weichen Bürste gelöst und mit reichlich Wasser weggespült werden.

Stark anhaftende Reste können mit warmen Wasser und Seifenlauge (stark verdünnt) und einer weichen Bürste angelöst werden, danach wieder mit reichlich Wasser nachspülen.

Die Bereiche der Plattenstöße müssen regelmäßig von evtl. Gras- oder Moosbildung befreit werden.

Eingetretene Kaugummirückstände können mit Vereisungsspray entfernt werden.

Falls eine Schneeräumung stattfindet, ist darauf zu achten, dass Beschädigungen des Belages durch scharfkantige oder zu schwere Werkzeuge und Geräte unbedingt zu vermeiden sind. Die Verwendung von zugelassenen, handelsüblichen Tausalzen schadet dem Belag nicht. Sobald es die Witterung zulässt, sollen die Rückstände mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden.

Vandalismus oder Graffiti stellen allerdings ein Problem dar. Lösemittelhaltige Reiniger sollten unter keinen Umständen eingesetzt werden, da sie Schaden am Belag verursachen.

Eine weitere Reinigungsmöglichkeit ist die maschinelle Reinigung mittels einer Reinigungsmaschine



Der Sand wird komplett aus den Platten und Fugen schonend entfernt.



Das Ergebnis ist eine komplett tiefengereinigte Fläche.



All information without guarantee, subject to change. The Data Sheet is not subject to any change service.
Each current and valid from can be recalled at www.kraiburg-relastec.com/euroflex

page 2 of 2