

# Fernbedienung für Anzeigetafel „MSA 50“

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



- P** Periode
- Game** Spielauswahl
- BZ** Aktivierung Buzzer (Hupe)
- 24S** Reset shot clock zu 24 Sek. \*
- 14S** Reset shot clock zu 14 Sek. \*
- ▶||** Start / Stopp für Shot clock
- ▲** Spielzeit aufwärtszählend
- ◀** Ballbesitzanzeige HEIM
- CLR** Spielzeit löschen (auf 0:00)
- ▶** Ballbesitzanzeige GAST
- ▲** Spielzeit abwärtszählend
- + -** Spielstand HEIM um 1 verändern.
- R** Spielzeit zurücksetzen
- + -** Spielstand GAST um 1 verändern.
- ▶||** Start / Stopp Spielzeit

Reichweite max. 15 m!

Für Anzeigetafel "MSA 50", Art. 1316719

**Hinweise:**



**Standardanzeige 1:**

Hier können die Teamfouls eingegeben werden (nicht mit der Fernbedienung).



**\*Anzeige 2:**

Hier kann die zusätzliche Shot Clock-Anzeige mit der Fernbedienung gesteuert werden – es werden allerdings bei dieser Anzeige keine Teamfouls angezeigt.



**Stromversorgung**

1 Batterie CR 2025: Vor Inbetriebnahme bitte Schutzfolie entnehmen)



Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

*Wir sind Ihr Team!*

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · [www.sport-thieme.de](http://www.sport-thieme.de)  
Tel. 0 53 57-18181 · Fax 0 53 57-18190 · [info@sport-thieme.de](mailto:info@sport-thieme.de)