

Anleitung

Artikel 1291807 pedalo®-Skaty

Anleitung bitte **vor** Benutzung
(oder vor Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de



Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr durch Kleinteile.



Achtung! Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr oder auf öffentlichen Verkehrswegen zu verwenden.

Achtung! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und, oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. Bei der Verwendung durch Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.

Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babies und Kleinkinder- Erstickungsgefahr!

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.

Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 4 Jahren bestimmt

Die maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg

Montage:

Der Lenker und das vordere Fahrwerk werden mit 4 Stück M 5 x 40 mm durchgehenden Schlossschrauben mit Vierkantansatz verschraubt.

Beachten Sie:

Die großen Einstellschrauben der Fahrwerke zeigen nach innen.
Zwischen Trittbrett und Fahrwerk wird eine Kunststoffplatte beigelegt.
Unter jede Mutter wird eine Unterlegscheibe beigelegt.

Montage des hinteren Fahrwerks erfolgt mit 4 Stück M5 x 40 mm Senkkopfschrauben.

Beachten Sie:

Die großen Einstellschrauben der Fahrwerke zeigen nach innen.
Zwischen Trittbrett und Fahrwerk wird eine Kunststoffplatte beigelegt.
Unter jede Mutter wird eine Unterlegscheibe beigelegt.



Prüfen Sie vor dem Start ob alle Radmuttern richtig angezogen sind.

An den großen Einstellschrauben können Sie die Lenkdämpfung stärker oder schwächer einstellen.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.

Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.