

Anleitung

Artikel 3978900 Pedalo® Schreibtisch

Holz-Hoerz GmbH
Dottingerstr. 71
D-72525 Münsingen

Tel.: (++49) 07381 / 9357-0
Fax: (++49) 07381 / 9357-40

eMail: info@pedalo.de
<http://www.pedalo.de>

Vielen Dank, dass Sie sich für ein pedalo® Produkt entschieden haben.
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist. Sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.
Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

Achtung! Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Das Produkt ist aus natürlichem Birken- oder Buchenholz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Asteingüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.

Wartung und Pflege:

Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernde Reiniger verwenden.
Gerät vor Nässe schützen.

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 30 kg

Montage:

Der Schreibtisch wird einfach auf die gewünschte Höhe an einer Sprosse der Sprossenwand eingehängt.

Hängen Sie nun beide Seilhaken oberhalb des Tisches in eine weitere Sprosse ein.

Nun können Sie über die beiden Holzseilversteller (durch Verschieben dieser) den Tisch in seiner Neigung einstellen. Beachten Sie, dass beide Seile gleich lang eingestellt werden. Das Holzlineal kann in einer der beiden Nuten eingesteckt werden.

Sollte der Tisch einmal nicht benötigt werden, kann dieser auch einfach nur senkrecht an der Sprossenwand eingehängt werden.



Manual

Item 3978900 Pedalo® Desk

Thank you for choosing a Pedalo® product.

So that you can enjoy this product and the safety is guaranteed, you should read this manual completely before using the equipment. Keep the manual in a safe place.

We are at your disposal for any questions and requests.



Important information and warning hints:

Warning! The packaging is not part of the product and should be disposed.
Keep plastic bags and films out of the reach of babies and young children – RISK OF SUFFOCATION!

Warning! The device is only to be used for the purposes described in this user manual.

The product is made of natural birch or beech wood. Deviations in color, structure, grain or small knots inclusions prove the genuineness of the material and therefore are no reduction in quality.

Maintenance and cleaning:

Can be wiped off with a damp cloth. Do not use any solvent-based acidic or abrasive detergents. Protect item from damp and wet.

Maximum weight capacity: 30 kg

Assembly:

The wall bars table is simply hooked onto a rung of the wall bars at the desired height.

Now hang both rope hooks above the table in another rung.

Now you can adjust the inclination of the table by moving the two wooden rope adjusters.

Make sure that both ropes are adjusted to the same length.

The wooden ruler can be inserted in one of the two grooves.

If the table is not needed, it can also simply be hung vertically on the wall bars.

