

# Sport-Thieme Basketballanlage „Houston“

### Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.















### Montagehinweise:

- Alle Basketballanlagen, auch wenn sie nur Ausstellungszwecken dienen, müssen gemäß den Anweisungen montiert und mit Ballast beschwert werden. Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Bitte lesen Sie vor der Montage alle Warn- und Sicherheitshinweise. Es wird empfohlen, Kinder beim Spielen mit der Anlage zu beaufsichtigen. Die Anlage muss von mindestens zwei Erwachsenen gemeinsam zusammengebaut werden!




**Unsachgemäße Installation oder am Korb hängen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.**


**Teileliste**




L




M




N




O



P







Q




R


**Teileliste (Forts.)**



**Montage**




Damit Ihnen später die Schraubverbindungen leichter fallen, stecken Sie Pfosten (W) und (X) wie abgebildet zusammen. Achten Sie dabei bitte auf die Ausrichtung der Löcher.  
Befestigen Sie Winkelplatte (Q) mit den Schrauben (G1), (G2) und (G3) am mittleren Pfosten (X), wie abgebildet.  
Wie abgebildet, schlagen Sie den zusammengesteckten Pfosten drei- bis viermal kräftig auf ein Stück Restholz oder Pappe, falls die Pfostenverbindung eine Rille oder leichte Verformung aufweist.  
Stecken Sie Pfosten (Y) und (X) wie abgebildet zusammen. Achten Sie dabei bitte auf die Ausrichtung der Löcher, damit Ihnen später die Schraubverbindungen leichter fallen,.







- (1) Verschrauben Sie Pfosten (W), (X) und (Y) mit Schrauben (E1), (E2) und (E3).
  - (2) Schieben Sie Radachse (V) in Sockel (BB), Räder (M) und Pfosten (Y), wie abgebildet. Bitte achten Sie dabei darauf, dass Winkelplatte(Q) nach Installation nach hinten zeigt.
- Befestigen Sie die Streben (U1) und (U2) mit den Schrauben (D1), (D2) und (D3), sowie (J1), (J2) und (J3) an Pfosten (Y) und Sockel (BB), wie abgebildet. Achten Sie bitte auf die Ausrichtung der Streben

**Montage (Forts.)**



Befestigen Sie Korb (AA) und Halterung (CC) mit den Schrauben (F1), (F2) und (F3) sowie (I1), (I2) und (I3) an Zielbrett (DD). Bitte beachten Sie, dass zur Montage des Korbes (AA) nicht nur die Schrauben (F1), (F2) und (F3) sondern an den oberen Löchern des Korbes auch zwei kleine Federn (L) erforderlich sind (Montage wie abgebildet).


**Montage (Forts.)**





Drücken Sie die beiden Halterungen (CC) wie abgebildet auseinander und befestigen Sie deren obere Ende mit Schrauben (K1) an Zielbrett (DD).

Befestigen Sie Streben (S) und (T) mit den Schrauben (B1), (B2), (B3), (B4) und (B5) an Halterung (CC), wie abgebildet. Bitte beachten Sie dabei, dass sich Buchse (B3) innerhalb Halterung (CC) befindet.

**Montage (Forts.)**




Wie abgebildet, befestigen Sie Streben (T) und (S) mit den Schrauben (C1), (C2), (C3) und (C4) an Pfosten (W).





Befestigen Sie das obere Ende der äußeren Höhenverstellstange (HH) mit den Schrauben (A1), (A2), (A3) und (A4) am Ende der längeren Strebe (T), wie abgebildet. Bitte beachten Sie dabei, dass die Buchsen (A2) zwischen der längeren Strebe (T) und der äußeren Höhenverstellstange (HH) liegen.  
Befestigen Sie das Ende der inneren Höhenverstellstange (GG) mit den Schrauben (H1), (H2) und (H3) an Winkelplatte (Q), wie abgebildet.

**Montage (Forts.)**




Befestigen Sie Schraube (EE) an den beiden kürzeren Streben (S), um die Montage der großen Federn (R) zu erleichtern.




Wie abgebildet, befestigen Sie ein Ende der großen Federn (R) am Loch der Halterung (CC) und hängen Sie dann das andere Ende der großen Federn (R) am Bolzen (EE) ein.




**Montage (Forts.)**



Wie abgebildet, befestigen Sie Netz (P) an Korb (AA) und bedecken Sie Pfosten (W) mit Verschlusskappe (N).



Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Sockel bei Minustemperaturen mit Sand statt mit Wasser zu füllen. Beachten Sie bitte, dass der Sand nicht wieder aus dem Sockel entfernt wird.




## SICHERHEITSHINWEISE

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nicht versuchen, diese Anlage aufzubauen, ohne die Anweisungen genau zu befolgen. Überprüfen Sie den gesamten Karton und die Innenseite des Verpackungsmaterials auf Teile und/oder zusätzliches Anleitungsmaterial. Wenn die Anlage nicht ordnungsgemäß aufgebaut, instandgehalten und benutzt wird, besteht ein hohes Risiko schwerer Verletzungen.

- Die Anlage muss von mindestens drei kräftigen Erwachsenen gemeinsam bewegt werden. Kinder dürfen die Anlage nicht bewegen.
- Prüfen Sie den Sockel regelmäßig auf undichte Stellen. Langsame Lecks können dazu führen, dass die Anlage unerwartet umkippt.
- Stellen Sie sich zum Bewegen der Basketballanlage vor die Anlage, greifen Sie den Pfosten und kippen Sie die Anlage auf sich zu, bis die Räder den Boden berühren.
- Bewegen Sie die Anlage an den gewünschten Ort und drücken Sie sie vorsichtig hoch, bis sie aufrecht steht.


## WARNUNG

1. NICHT an den Korb oder irgendeinen anderen Teil der Anlage, einschließlich Zielbrett, Streben oder Netz HÄNGEN.
2. Niemals mit einem beschädigten Gerät spielen. Wenden Sie sich bei Problemen mit einem Teil bitte umgehend an den Kundendienst.
3. Anlage niemals in aufrechter Position stehen lassen, ohne dass der Sockel mit Ballast befüllt ist, da der Ständer sonst umkippen und Verletzungen verursachen kann.
4. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, Wasser im Sockel nicht einfrieren lassen. Sockel vollständig entleeren und mit Sand füllen.
5. Pfostenspitze und Höhenverstellungspfosten stets mit Verschlusskappe abdecken.
6. Während des Spiels keinen Schmuck (Ringe, Uhren, Halsketten usw.) tragen, da sich Gegenstände im Netz verfangen oder verloren gehen können.
7. Beim Einstellen der Korbhöhe oder beim Bewegen der Anlage Hände und Finger von den beweglichen Teilen fernhalten.
8. Kinder dürfen die Anlage nicht bewegen und einstellen.



### Korbhöhe einstellen

Betätigen Sie Höhenverstellung (HH), wie abgebildet, um den Korb zu erhöhen bzw. abzusenken.



### Bewegen der Anlage

1. Stellen Sie das Zielbrett auf die niedrigste Position.
2. Vermeiden Sie, die Anlage am Boden entlang zu schleifen.
3. Bewegen Sie die Basketballanlage an den gewünschten Ort und drücken Sie sie vorsichtig hoch, bis sie aufrecht steht.