
Art.-Nr.: 273 7300



Bedienungsanleitung für den Sport-Thieme Griffball

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistete Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:



1. Stückliste


Pos.	<u>Anzahl</u>	Bezeichnung
1	1	Griffball
2	1	Klemmkugel
3	1	kurze Schlaufe ca. 40 cm
4	1	lange Schlaufe ca. 220 cm mit Klemmschloss

Seite 1 / 4 07/2017




2. Montageschritte

Schritt 1



- Entscheiden Sie zuerst, ob Sie die kurze Schlaufe oder die lange und veränderbare Schlaufe für den Griffball verwenden möchten.
- Drücken Sie die gewählte Schlaufe zusammen und führen Sie sie anschließend durch das kleinere Loch des Griffballs so weit hindurch, dass die Schlaufe auf der anderen Seite herausragt.

Schritt 2




- Öffnen Sie das herausragende Ende der Schlaufe so weit, dass die Klemmkugel in die Schlaufe gelegt werden kann.

Seite 2 / 4 07/2017




Schritt 3




- Legen Sie die Klemmkugel in die Schlaufe.

Schritt 4



- Ziehen Sie die Schlaufe wieder so weit zurück, dass die Klemmkugel samt umliegender Schlaufe in der großen Öffnung des Griffballs eingeklemmt wird.
- Wenn Sie die lange Schlaufe gewählt haben, können Sie zudem die Länge der Schlaufe über das Klemmschloss einstellen.



Achten Sie darauf, das lange Gurtband wie in der Abbildung dargestellt in das Klemmschloss einzufädeln, da sonst keine ausreichende Klemmwirkung erzeugt werden kann.

Seite 3 / 4 07/2017

Bedienungs- / Montageanleitung

Sport-Thieme®

Art.-Nr.: 273 7300



3. Zusatzinformationen

max. Belastung:	200 kg
Verwendungszweck:	Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen
	Gebrauch zu verwenden

4. Wartungshinweise und Pflege

	Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.		
Ŵ	Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.		
	Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Polsterelementen, denn durch Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen.		

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team

Seite 4 / 4 07/2017