# Montageanleitung

# Sport-Thieme Schaukelsitz "Wood"

# Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



# Montageanleitung

zu Art.-Nr. 3409800, 3409813



# Produktbeschreibung

# Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! Mit dem Sport-Thieme Schaukelsitz "Wood" verwandeln Sie Taue in ein vielseitiges Schaukelgerät zum Schwingen, Schaukeln und Drehen.

Maße: 22 x 8 cm Gewicht: 0,950 kg

Maximale Belastbarkeit: 50 kg

# Achtung!

- Lange(s) Seil/Schnur/Kette. Strangulationsgefahr!
- Achten Sie auf ausreichenden Fallschutz!
- Es muss ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet sein! In diesem Bereich dürfen sich während der Nutzung keine Gegenstände oder Personen befinden!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!

## **Modifikation von Produkten:**

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

# Montage

Benötigte Werkzeuge: / Benötigte Personenzahl: 1 Benötigte Zeit: 1 min

# **Montageschritt 1**

Schieben Sie das Seil durch die große Öffnung in der Mitte des Schaukelsitzes.



# **Montageschritt 2**

Ziehen Sie das Seil durch die Öffnung zwischen den beiden Zylindern.



# **Montageschritt 3** Zurren Sie das Seil straf

# Wartungshinweise und Pflege/Zusatzinformationen

### Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Überprüfen Sie den Zustand der Seile, denn durch die Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen (z. B. Aufrauungen, Auffaserung, Schnitte).

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. **Ihr Sport-Thieme Team** 

# Installation Manual

# Sport-Thieme "Wood" swing seat

# Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



# Installation Manual

for Prod. Code 3409800, 3409813



# **Product description**

### Intended use:

This product is only to be used for its intended purpose. Misuse of any kind will impair safety and invalidate the warranty! With the Sport-Thieme "Wood" swing seat, you can transform ropes into a versatile swinging device for swinging, rocking and turning.

**Dimensions:** 22 x 8 cm **Weight:** 0.950 kg

Maximum load capacity: 50 kg

#### Attention!

- · Long rope/string/chain. Danger of strangulation!
- Make sure there is sufficient impact protection!
- A sufficient safety distance must be ensured! No objects or persons may be in this area during use!
- · Sharp edges can damage the surface!

### **Product modification:**

Modifications of any kind will impair safety and invalidate the warranty!

# **Assembly**

Tools required:/

Number of people required: 1

Time required: 1 min

# **Assembly step 1**

Push the rope through the large opening in the centre of the swing seat.



# **Assembly step 2**

Pull the rope through the opening between the two cylinders.



# Assembly step 3 Lash the rope tightly.



# Maintenance instructions and care/Additional information

# Instructions for regular checks:

- · Carry out a visual inspection at regular intervals.
- Due to our continuous quality control of the products, technical changes may occur that lead to minor alterations in the instructions.
- Regularly check that the screw connections are tight.
- Check the condition of the ropes, as signs of wear can occur through use (e.g. roughening, fraying, cuts).

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Your Sport-Thieme team