

Sport-Thieme Schwimmbad-Trainingsuhr „Prima Super“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Trainingsuhr Prima-Super M und Prima-Super L

- Aluminium-Gehäuse mit Plexiglasscheibe
- Abm.: 90 x 90 cm
- Elektro-Antrieb (24V) mit 20 m Zuleitung
- Trafo im Netzstecker
- 4-farbiges Zeigerkreuz
- 1 Umlauf in 60 Sek.
- freistehendes Modell
- für Dauereinsatz geeignet

Diese Trainingsuhr ermöglicht die Anzeige von Zwischenzeiten im Schwimmtraining und beim Einschwimmen. Die Zeiten nimmt jeder Schwimmer selbst. Es wird gewartet, bis eine (seine) Farbe des Zeigers auf 60 (null) ist und diese wird sich gemerkt. Das 4-farbige Zeigerkreuz zeigt die abgelaufene Zeit, eine Umdrehung entspricht 60 Sekunden. Lesbarkeit ca. 50 m

Material

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

Frontscheibe aus Acrylglas 3 mm, UV- und Witterungsbeständig, Temperaturen -40 bis +70 Grad, Brandschutzklasse B2, Zeiger- und Rückplatte aus 3 mm PVC-Hartschaum Forex“, Brandschutzklasse B1, Witterungsbeständigkeit

Einsatzgebiet

öffentliche Frei- und Hallenbäder

Nutzer

Vereine

Freizeitschwimmer

Entsorgungshinweis:

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.



Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Sport-Thieme 'Prima Super' Pool Clock

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



Prima-Super M and Prima-Super L pool clock

- Aluminium housing with Plexiglass front panel
- Dimensions: 90 x 90 cm
- Electric drive (24 V) with 20 m supply cable
- Transformer integrated in the mains plug
- Four-colour hand cross
- 1 revolution in 60 sec
- Free-standing model
- Suitable for continuous operation

This pool clock enables split times to be displayed during swim training and warm-up. Each swimmer takes their own times. They wait until one (their) coloured hand is at 60 (zero) and memorise this position. The four-colour hand cross indicates the elapsed time; one revolution corresponds to 60 seconds. Readable from approx. 50 m away.

Material

Housing made of anodised aluminium

Front panel made of acrylic glass, 3 mm, UV- and weather-resistant, temperatures from -40 to +70 °C, fire protection class B2, hands and rear panel made of 3 mm PVC rigid foam (Forex), fire protection class B1, weather-resistant

Application area

public outdoor and indoor swimming pools

Users

Clubs

Recreational swimmers

Notes on Disposal

This electrical or electronic device must not be disposed of in household waste at the end of its service life. Free collection points for waste electrical equipment, as well as additional acceptance points for the reuse of devices, may be available in your area. You can obtain the addresses from your local or municipal administration. If the old electrical or electronic device contains personal data, you are responsible for deleting it before returning the device. If it is possible without destroying the old electrical or electronic device, please remove old batteries, rechargeable batteries, or lamps before disposing of the device and place them in a separate collection.



Meaning of the 'Crossed-Out Wheelie Bin' Symbol

The symbol of a crossed-out wheelie bin, which is regularly displayed on electrical and electronic devices, indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.