

Sport-Thieme

Wandbefestigungsgurt für Rollenrutschbahn

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Abbildung 1: Wandbefestigungsgurt für Rollenrutschbahn

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Praktische Befestigung von Rollenrutschbahn, Leitern und Elementen aus dem Turnbaukasten-System an der Wand. Mit Schloss zur Sicherung vor unbefugter Benutzung. In der Länge einstellbar von 40 bis 70 cm.

Verstellbare Länge: 40-70 cm

Maximale Belastbarkeit: 30 kg

SPORT-THIEME



Achtung!

- Lange(s) Seil/Schnur/Kette. Strangulationsgefahr!
- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Benötigte Werkzeuge: Schraubenschlüssel SW 17

Benötigte Personenzahl: 1

Benötigte Zeit: 25 min

Wandmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken), welche die geforderten Zugkräfte der Befestigungselemente sicher aufnehmen kann. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

Befestigungsmaterial:

Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind für Beton der Güte C 25/30 geeignet.

Verwenden Sie anderes Befestigungsmittel, sollte es eine Zuglast von mindestens 0,5 kN aufnehmen können.

Stückliste:

Nr.	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Gurtband 50 mm
2	2	Schrauben M10x70 mit Dübel und Scheiben
3	1	Vorhängeschloss




Abbildung 2: Wandbefestigungsgurt für Rollenrutschbahn

Montageschritt 1

Befestigen Sie den Gurt mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel (Abb.: 3). Mit Hilfe der Verstelle Schnalle können Sie die Länge anpassen. Der Gurt ist so anzubringen, dass er im geschlossenen Zustand straff gespannt ist. Durch ein Schloss lässt sich die Rollenrutschbahn vor unbefugtem Benutzen sichern.




Abbildung 3: Montage Wandgurt

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand des Gurtes, denn durch die Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen (z. B. Aufrauungen, Auffaserung, Schnitte).

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team