

EN How to Use

Twinkles To Go Octo will project from anywhere in your room onto light colored walls and ceiling. For ideal projection, place Twinkles To Go Octo on a level surface near the center of a dark room, approximately 5 to 6 feet from the ceiling.



Batteries:

To use, make sure the unit has fresh batteries installed and the unit is turned “on.” If illumination or projection is faint or becomes faint, replace batteries with new ones by removing the screws on the battery door. Be sure to observe all instructions and warnings in the enclosed Legal Guide.



Turn Power On:


The main On/Off switch is located next to the battery door on the bottom of Twinkles To Go Octo; turn switch on (turn switch off during long periods of non-use).





 3 Colors cycle automatically:
Blue, Red and Green.




The light will shut off automatically after 45 minutes.



On/Off



Manual Color Selection



Auto Cycling Colors

FR Conseil d'utilisation

Twinkles To Go Octo projette à partir de n'importe quel endroit d'une pièce, des images sur des murs et plafonds de couleur claire. Pour une projection idéale, placez Twinkles To Go Octo sur une surface plane, au centre d'une pièce obscure et à environ 1,50 m et 2 m du plafond.



Piles :

Avant utilisation, vérifiez qu'il contient des piles neuves et qu'il est en position « On » (Marche). Si la luminosité ou la projection est faible ou commence à baisser, remplacez les piles par des piles neuves après avoir retiré les vis situées sur le couvercle. Respectez toutes les instructions et tous les avertissements du guide légal inclus.



Mise en marche :


L'interrupteur marche/arrêt principal est situé à côté du cache pile sous la veilleuse; glisser le commutateur pour allumer (Mettre le commutateur sur « arrêt » pendant de longues périodes sans utilisation).





Changement automatique du cycle de 3 couleurs : Bleu, Rouge et Vert.




La lumière s'éteindra automatiquement après 45 minutes.



Marche/Arrêt



**Sélection manuelle
des couleurs**



**Cycle de changement
automatique des couleurs**

DE Anleitung für

Die Twinkles To Go Octo farbige Lichter auf Wände und die Decke. Stellen Sie Twinkles To Go Octo für die ideale Projektieren von Sternen auf eine gerade Fläche in die Mitte eines dunklen Raums, ungefähr 1,5-2 Meter von der Decke entfernt.



Batterien:

Für die Benutzung, stellen Sie sicher, dass sich frisch aufgeladene Akkus im Gerät befinden und schalten Sie es dann auf „ON“. Wenn die Beleuchtung oder das Bild schwächer wird, Batterien ersetzen Schrauben am Batteriefach entfernen. Halten Sie sich an alle Anleitungen und beachten Sie die Warnungen in den beigefügten Rechtshinweisen.



Einschalten:


Der Einschalt-bzw. Ausschaltknopf befindet sich neben dem Batteriefach auf der Unterseite von Twinkles To Go Octo. Schalten Sie den Einschaltknopf auf „on“. (Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, schalten Sie den Ausschaltknopf auf „off.“)





Dreht sich automatisch in 3 Farben:
Blau, Rot und Grün.




Das Licht schaltet nach 45 Minuten automatisch ab.



Ein/Aus



**Manuelle
Farbauswahl**



**Automatisch
wechselnde Farben**

Come utilizzare

Twinkles To Go Octo si proietterà da qualsiasi punto della vostra stanza su pareti colorate e il soffitto. Per una proiezione ottimale, posizionare Twinkles To Go Octo su una superficie piana quasi al centro di una camera buia, a circa 1,5 - 2 metri dal soffitto.



Batterie:

Per utilizzare, assicurarsi che le batterie installate siano nuove e che l'unità sia "on." Se l'illuminazione o la proiezione è fioca o diminuisce progressivamente di intensità, sostituire le batterie con altre nuove rimuovendo le viti dello sportello del vano batterie. Assicurarsi di rispettare tutte le istruzioni e gli avvisi presenti nella Guida legale allegata.



Spostare Power Su:


l'interruttore principale di accensione/spegnimento è ubicato vicino allo sportello della batteria nella parte inferiore di Twinkles To Go Octo; ruotare l'interruttore su on (posizionare l'interruttore su off durante lunghi periodi di non utilizzo).





Ripete 3 colori automaticamente:
Blu, Rosso e Verde.




La luce si spegnerà automaticamente dopo 45 minuti.



Su/Spento



**Selezione di
colori manuale**



**Ciclo di colori
automatico**

NL Hoe Gebruiken

Twinkles To Go Octo kan van overal in de kamer op licht gekleurde muren en het plafond projecteren. Voor de ideale projectie plaats je Twinkles To Go Octo op een vlak oppervlak in het midden van een donkere kamer, ongeveer 1,5 à 2 meter van het plafond.



Batterijen:

Om te gebruiken moet u er nieuwe batterijen in plaatsen en de eenheid inschakelen. Als de verlichting zwak is of verzwakt, vervang dan de batterijen door nieuwe door de schroeven op het batterijklepje te verwijderen. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle instructies en waarschuwingen in de meegeleverde juridische informatie.



Inschakelen:


De aan/uit-schakelaar bevindt zich naast het batterijklepje onderaan de Twinkles To Go Octo; zet de schakelaar op aan (zet de schakelaar op “uit” wanneer je het apparaat gedurende lange perioden niet gebruikt).





Wisselt automatisch doorheen 3 kleuren:
Blauw, Rood en Groen.




Het licht zal automatisch uitschakelen na 45 minuten.



Aan/Ult



**Handmatige
Kleurselectie**



**Automatisch
Wisselende Kleuren**

SV Hur använder

Twinkles To Go Octo kan projicera från var som helst i ditt rum på ljusfärgade väggar och taket. För idealisk projicering bör du placera Twinkles To Go Octo på en jämn yta nära mitten av ett mörkt rum, ungefär 1,50–2 m från taket.



Batterier:

Se till att du har fräscha batterier och att den är i "on"-läge. Om belysning eller projektion är svag eller försvagas du byta batterier genom att ta bort skruvarna på batterilocket. Se till att du följer alla instruktioner och varningar i den bifogade juridiska guiden.



Sätta på strömmen:


Huvudströmbrytaren är placerad bredvid batteriluckan på undersidan av Twinkles To Go Octo. Dra strömbrytaren till On (stäng av på "off" om den inte ska användas på en längre tid).





Går igenom 3 färgcykler automatiskt:
Blå, Rött och Grön.




Ljuset stängs av automatiskt efter 45 minuter.



På/Av



Manuellt Färgval



**Automatisk Genomgång
av Färger**

ES **Cómo Usar**

Twinkles To Go Octo proyectará desde cualquier lugar de su habitación en paredes y techo de color claro. Para una proyección idónea, coloque Twinkles To Go Octo en una superficie plana cerca del centro de una habitación oscura, a una distancia aproximada de 1,5 m y 2 m.



Pilas:

Para usar, asegúrese de que la unidad tiene instaladas pilas nuevas y de que la unidad está encendida. Si el volumen es débil o apenas perceptible, reemplace las pilas retirando los tornillos de la tapa de las pilas. Asegúrese de tener presentes todas las instrucciones y advertencias de la guía legal adjunta que se incluye con el producto.



Encendido:





El interruptor de encendido/apagado principal se encuentra junto a la tapa de la batería de la parte inferior de Twinkles To Go Octo; active el interruptor (apague el interruptor durante períodos largos de no utilización del producto).



Ciclo automático de 3 colores:
Azul, Rojo y Verde.



La luz se apagará automáticamente tras 45 minutos.



RU Как пользоваться

Игрушку Twinkles To Go Octo можно использовать для проецирования разнообразных изображений из любого места в комнате на светлые стены и потолок. Для достижения максимального эффекта поместите Twinkles To Go Octo на ровную поверхность недалеко от центра затемненной комнаты приблизительно в 1,5–2 метрах от потолка.



Батарейки:

Перед использованием убедитесь в том, что в игрушку вставлены новые батарейки и она включена. Если уровень освещенности или проекции ослабел или ослабевает, замените батарейки на новые открутив крышку батарейного отсека. Обязательно следуйте инструкциям и предостережениям, описанным в прилагаемом Правовом руководстве.



Включение:


Главный выключатель питания расположен возле крышки отсека батареек в нижней части корпуса Twinkles To Go Octo. С его помощью вы можете включить игрушку (если она не будет использоваться длительное время, выключите ее с помощью этого выключателя).





Циклически меняет 3 цвета:
Синий, Красный и Зеленый.




Огоньки автоматически выключаются через 45 минут.



**Включение/
выключение**



**Выбор
цвета вручную**



**Циклическое
переключение цветов**

طريقة استخدام

ستعكس Twinkles To Go Octo من أي مكان من غرفتك على السقف والجدران فاتحة اللون. ومن أجل الحصول على أمثل انعكاس للنجوم، ضع Twinkles To Go Octo على سطح مستو بالقرب من وسط غرفة مظلمة، على بعد 5 إلى 6 أقدام من السقف.

البطاريات:



استبدل البطاريات عبر فك البرغي الموجود على غطاء البطارية. يرجى الانتباه لجميع التحذيرات المتعلقة بالبطاريات والموجودة على الغلاف.



شغل الطاقة: يقع مفتاح التشغيل/الإطفاء (on/off) الرئيسي بالقرب من غطاء البطارية على الجزء السفلي من السحفاة. ضع المفتاح على وضعية التشغيل/ on (ضعه على وضعية "الإطفاء/ off خلال فترات عدم الاستخدام الطويلة).




اختر اللون: لتغيير لون انعكاس النجوم، اضغط على الزر المسمى أزرق، أحمر أو أخضر.





سينطفئ الضوء أوتوماتيكيا بعد 45 دقيقة.






إيقاف / تشغيل



اختيار اللون يدويًا



تغيير الألوان أوتوماتيكيًا

PT Como Utilizar

O Twinkles To Go Octo irá projectar, a partir de qualquer ponto do seu quarto, em paredes e tectos de cor clara. Para a projecção ideal, coloque o Twinkles To Go Octo numa superfície plana, perto do centro de um quarto escuro, a cerca de 1,5 a 2 metros do tecto.



Pilhas:

Para utilizar, certifique-se de que a unidade tem pilhas novas instaladas e está ligada em “on”. Se a iluminação ou projecção estiver ou se tornar fraca, substitua as pilhas por umas novas retirando o parafuso existente na porta do compartimento de pilhas. Certifique-se de que cumpre todas as instruções e avisos no Guia Legal incluído.



Ligar:


O interruptor principal de ligar/desligar está situado junto ao compartimento de pilhas, na parte inferior do Twinkles To Go Octo; ligue o interruptor na posição “on” (ligue o interruptor na posição “off” durante longos períodos de não utilização).





Alterna automaticamente entre 3 cores:
Azul, Vermelho e Verde.




A luz desligará automaticamente após 45 minutos.



Ligar/Desligar



**Seleção
Manual de Cor**



**Alternância
Automática de Cores**

EL Τρόπος χρήσης του

Το Twinkles To Go Octo μπορεί να προβάλλει από οποιοδήποτε σημείο του δωματίου σας σε τοίχους με απαλά χρώματα και ταβάνια. Για ιδανική προβολή, τοποθετήστε το Twinkles To Go Octo σε επίπεδη επιφάνεια κοντά στο κέντρο ενός σκοτεινού δωματίου, περίπου 1,5 έως 2 μέτρα από το ταβάνι.



Μπαταρίες:

Για να χρησιμοποιήσετε το, βεβαιωθείτε ότι το στο προϊόν υπάρχουν καινούριες μπαταρίες και ότι είναι ενεργοποιημένο. Εάν ο φωτισμός ή η προβολή είναι αμυδρή ή γίνεται αμυδρή, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες αφαιρώντας τις βίδες από το πορτάκι. Τηρείτε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στον Νομικό Οδηγό που εσωκλείεται.



Ενεργοποίηση:


Ο κύριος διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης βρίσκεται δίπλα στο πορτάκι του διαμερίσματος μπαταριών στο κάτω μέρος του Twinkles To Go Octo. Ανοίξτε τον (κλείστε τον σε περίπτωση που το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα).





Επαναλαμβάνει 3 χρώματα αυτόματα: μπλε, Κόκκινο και πράσινο.




Το φως θα σβήσει αυτόματα μετά από 45 λεπτά.



**Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση**



**Μη αυτόματη
επιλογή χρωμάτων**



**Αυτόματη
εναλλαγή χρωμάτων**

PL Zasady użytkowania

Twinkles To Go Octo wyświetla obrazy z dowolnego miejsca w pokoju na pomalowanej na jasny kolor ścianie oraz na suficie. Aby uzyskać idealny obraz, należy umieścić Twinkles To Go Octo na równej powierzchni w centralnej części ciemnego pokoju, w odległości około 1,5-2 metra od sufitu.



Baterie:

Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia, należy upewnić się, że zostały włożone nowe baterie, a główny przełącznik jest ustawiony w pozycji „ON”. Jeśli światło jest słabe lub zaczyna słabnąć, należy wymienić baterie po odkręceniu śruby zabezpieczającej pokrywę pojemnika na baterie. Należy przestrzegać wszelkich zasad postępowania z bateriami zawartych w dołączonym zbiorze informacji prawnych.



Włączanie zasilania:


Główny przełącznik znajduje się obok pokrywki pojemnika na baterie w dolnej części produktu Twinkles To Go Octo; należy ustawić go w pozycji „on” (w przypadku dłuższych okresów nieużywania produktu, należy przełączyć do pozycji „off”).





Zmienia automatycznie w trybie cyklicznym 3 kolory: Niebieski, Czerwony i Zielony.




Światło wyłącza się automatycznie po 45 minutach.



Włącz/Wyłącz



**Ręczny
wybór kolorów**



**Automatyczna zmiana
koloru w trybie cyklicznym**

TR Kullanım Talimatları

Twinkles To Go Octo, odanızda istediğiniz bir yere yerleştirildikten sonra açık renkli duvar ve tavanlara yansıtma yapacaktır. Yıldızların mümkün olduğunca güzel bir şekilde yansıtılabilmesi için Twinkles To Go Octo, yu karanlık bir odanın ortasında, düz bir yüzeye yerleştirin Tavandan yaklaşık 1,5 ila 2 metre mesafede olmalıdır.



Piller:

Kullanmak için, üniteye yeni pillerin takıldığından ve ünitenin “on” konumuna getirildiğinden emin olun. Aydınlatmada zayıf ama görülürse, pil kapağı üzerindeki vidaları çıkararak pilleri değiştirin. Ekli Yasal Kılavuz içindeki tüm talimatlara ve uyarılara riayet ettiğinizden emin olun.



Gücü Açın:


Ana açma/kapama düğmesi, Twinkles To Go Octo, nun alt kısmında pil bölümü kapağının yanında bulunmaktadır; düğmeyi açık konumuna getirin (ürün, uzun süre boyunca kullanılmayacaksa “kapalı” konumuna getirin).





Otomatik olarak 3 renk arasında geçiş yapar: Mavi, Kırmızı ve Yeşil.




Tüm ışıklar otomatik olarak 45 dakika sonra sönecektir.




Açma/Kapama



Manüel Renk Seçimi



Motosiklet Renkleri



enjoy your dreams!