



**EUROTRAMP®**

# Gebrauchsanleitungen für Baureihen Minitramp und Minitramp-Open-End und Minitramp Teamgym, Trimm-Tramp

## *Aufbau und Verstellvorrichtungen*

Hilfsmittel: zum Aufbau werden keine Hilfsmittel benötigt. Der Aufbau eines Minitramps kann durch eine eingewiesene Person erfolgen.

## *Transport und Lagerung der Geräte*

Benötigte Personenzahl: 1-2

Der Transport der Geräte erfolgt im zusammengeklappten Zustand entweder per Hand oder mit einem geeigneten Transportwagen. Beim Minitramp Teamgym sind mit Bolzen am Rahmen Transportrollen angebracht. Mit diesen Rollen kann das Gerät zum Gebrauchs- bzw. Lagerort transportiert werden. Vor Benutzung sind die Rollen nach innen zu wenden und durch den angebrachten Splint zu sichern.

Die Geräte sind in einem zugangsbeschränkten Geräteraum aufzubewahren. Es ist darauf zu achten, daß keine scharfen bzw. spitzigen Teile gegen das Trampolin gelehnt werden. Es kann dadurch u. U. zu Schäden am Sprungtuch bzw. an den Polstern kommen.

## *Platzbedarf für die Geräte Modellreihe Minitramp 112 und Minitramp 125*

Aufstellmaß: 112x112cm bzw. 125x125cm

Lagermaß: 112x112x10cm bzw. 125x125x10cm im zusammengeklappten Zustand

## *Platzbedarf für die Geräte Modellreihe Open-End-Minitramp*

Aufstellmaß: 120x120cm

Lagermaß: 140x125x12cm im zusammengeklappten Zustand

## *Platzbedarf für die Geräte Modellreihe Minitramp Euroteam*

Aufstellmaß: 125x130cm

Lagermaß: 140x125x15cm im zusammengeklappten Zustand

## *Platzbedarf für die Geräte Modellreihe Trimm Tramp*

Aufstellmaß: 110x110cm Eckmaß

Lagermaß: 110x110 cm im zusammengeklappten Zustand

## *Wartungsempfehlungen für die Teamgym Minitramps*

Die Trampoline sind immer vor Gebrauch auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Polster, Sprungtuch, Federn, Rahmenteile keine Beschädigungen aufweisen. Schäden sind unverzüglich zu beheben. Bei Zweifel, ob das Gerät funktionstüchtig ist, ist dieses immer von einer fachkundigen Person (z. B. Gerätewart oder Wartungsfirma) zu begutachten.

Die Geräte sollten regelmäßig von den entsprechenden Wartungsdiensten, die die Turnhallen betreuen, auf ihren



# EUROTRAMP®

einwandfreien technischen Zustand überprüft werden.

Zu überprüfen sind regelmäßig:

- Fußbodenschoner
- Polsterung
- Sprungtuch
- Federn
- Rahmenteile generell

Vor jedem Gebrauch ist das Trampolin zu überprüfen und jedes fehlerhafte oder fehlende Teil zu ersetzen. Achten Sie insbesondere darauf, dass:

- keine Beschädigungen im Tuch sind,
- die Aufhängung des Tuchs in einwandfreiem Zustand ist,
- der Rahmen keine Risse oder sonst. Beschädigungen aufweist,
- die Federn nicht beschädigt oder überdehnt sind,
- Federn müssen mit der Öse nach unten in den Rahmen und das Tuch eingehängt werden.
- die Rahmenpolsterganzabdeckung ordnungsgemäß angebracht ist,

#### *Wartungs- bzw. Reparaturmaßnahmen.*

- Beschädigte Fußbodenschoner sind auszutauschen.
- Überdehnte und lahme Federn sind zu wechseln. Wichtig ist, dass Federn immer mit der Öse nach unten eingehängt werden.
- Das Sprungtuch kann gewaschen werden entsprechend der nachfolgenden Waschanleitung. Entfernen Sie die Einhängestifte vom Tuch, umwickeln Sie die Eckringe jeweils mit etwas Textil, damit die Waschmaschine nicht zerkratzt oder beschädigt wird. Mit einem für Kunstfaser geeignetem Waschmittel bei 30° waschen. Das noch nasse Tuch in den Trampolin-Rahmen wieder einspannen und im aufgeklappten Zustand trocknen lassen, da es sonst nicht mehr die Originalgröße aufweist. Es besteht sonst die Gefahr der Unbrauchbarkeit des gesamten Tuches.

#### *Anzahl der Nutzer für Teamgym Minitramps*

Trampoline sind vorgesehen zum Gebrauch durch eine Person zur selben Zeit. Grundsätzlich sind daher alle Minitrampoline nur durch eine Person zur selben Zeit zu benutzen. Weitere Personen sollten sich daher nicht auf dem Trampolin aufhalten.

#### *Aufbau und Abbau der Eurotramp- Minitramps und des Trimm Tramps*

##### *Montageanleitung für die Modelltypen Minitramp 112 + 125*

- Zum Ausklappen der Füße Trampolin senkrecht stellen damit beide Füße frei beweglich sind.
- Füße in die gewünschte Position ziehen.
- Die Teleskopstützen werden durch je eine Stahlfeder auf Spannung gehalten.
- Durch Ziehen an den Stützen lassen sich diese in den jeweiligen Büchsen an Rahmen und Fuß arretieren.
- Am sog. Sterngriff der Fußstütze kann die Höhe der Trampolinfläche unterschiedlich eingestellt werden.
- Zum Transport und zur Lagerung der Minitramps empfehlen wir die Verwendung des Eurotramp-Transportwagens (max. für 8 Minitramps einsetzbar).

##### *Montageanleitung für die Modelltypen Open-End-Minitramp*

- Zum Ausklappen der Füße Trampolin senkrecht stellen damit beide Füße frei beweglich sind.
- Füße werden arretiert, indem der schwarze Bolzen durch Ziehen in die vorgebohrte Öffnung des Flacheisens eingeführt wird.



# EUROTRAMP®

- Der Abbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.
- Zum Transport und zur Lagerung der Open-End-Minitramps empfehlen wir die Verwendung des Eurotramp-Transportwagens (max. für 8 Minitramps einsetzbar).

### *Montageanleitung für die Modelltypen Teamgym Minitramp*

- Zum Ausklappen der Füße Trampolin senkrecht stellen damit beide Füße frei beweglich sind.
- Füße werden arretiert, indem der schwarze Bolzen durch Ziehen in die vorgebohrte Öffnung des Flacheisens eingeführt wird.
- Der Abbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.
- Zum Transport des Minitramps Euroteam können die am Rahmen angebrachten Transportrollen eingesetzt werden. Diese sind durch die angebrachten Splinte zu sichern. Vor Gebrauch sind die Rollen nach innen einzustecken, damit keine herausstehenden Teile den Springer gefährden können.

### *Montageanleitung für die Modelltypen Trimm Tramp*

- Die Schraubfüße mit dem Rahmen in die Gewindebüchsen verschrauben. Dann ist das Trampolin sprungbereit.