

Stroke Modus

Schlagzahlmessung zur Basis 3

Im Schlagzahlmodus wird die Zeit gestoppt, die für drei Bewegungszyklen benötigt wird. Die Uhr berechnet dann die Anzahl der Bewegungen auf eine Minute hochgerechnet.

Durch Drücken von D "MODE" gelangen Sie in den Stroke Modus. Die Modusanzeige steht auf "STROKE BASE 3". Durch Drücken von A starten Sie die Messung und beenden diese nach drei Bewegungszyklen durch erneutes Drücken von A. Im Display wird die hochgerechnete Anzahl von Schlägen pro Minute angezeigt. Durch Drücken von B können Sie die Anzeige zurückstellen oder durch Drücken von A sofort eine neue Messung starten. Sollte Ihre Messung außerhalb des Messbereiches von unter 1 Sekunde oder über 18 Sekunden sein, wird im Display die Fehlermeldung "Err" angezeigt.

Uhrmodus

Uhrzeit einstellen

Durch Drücken der Taste D "Mode" gelangen Sie in den

Uhrmodus. Die Modusanzeige steht auf TIME. Zum einstellen von Datum und Uhrzeit drücken Sie B. Unten rechts blinken die Sekunden. Durch Drücken von A können Sie die Sekunden auf Null setzen. Durch Drücken von B wechseln Sie auf die Minutenanzeige, die Sie durch Drücken von A einstellen können. Durch Drücken von B gelangen Sie auf die Stundenanzeige, Jahr, Monat und Wochentag. Durch Drücken von A können Sie diese jeweils ändern oder durch Drücken von D zurück in den Uhrmodus gelangen.

Pflegehinweise

1. Water Resistance · Die Uhr ist spritzwassergeschützt und nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet. Vermeiden Sie es Knöpfe zu drücken, wenn diese zum Beispiel durch Spritzwasser nass sind.
2. Temperatur · Lassen Sie die Uhr nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt. Die Displayfunktion wird dadurch eingeschränkt.
3. Erschütterungen · Vermeiden Sie es die Uhr harten Erschütterungen auszusetzen oder hinfallen zu lassen.
4. Statische Aufladungen · Durch statische Aufladungen kann die Uhr Beschädigt werden.

Altbatterie-Rücknahme

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie können nach Gebrauch auch bei der Schütt Handelsgesellschaft mbH unentgeltlich zurückgegeben werden.

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die Umwelt und GRS Batterien sagen Dankeschön.



Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für:

- +Pb: Batterie enthält Blei
- +Cd: Batterie enthält Cadmium
- +Hg: Batterie enthält Quecksilber



BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten

- Drei-Zeilen-Display
- Stoppfunktion 9h, 59min, 59.99s
- 300 Memory Speicher für Runden & Zwischenzeiten
- File Memory Funktion
- Speicherung der Daten mit Datum bis zur gezielten Löschung
- Autostart Stoppfunktion
- Schlagzahlmessung auf der Basis 3
- Uhrzeit & Datum
- 3V Lithiumbatterie
- Sehr guter Druckpunkt
- Spritzwasserfest

Stoppmodus


Durch Drücken von D "MODE" gelangen Sie in den Stoppmodus. Die Modusanzeige steht auf "STOP.W".

Einfache Messung ohne Zwischenzeiten

Drücken Sie A zum Start und ein weiteres mal zum Stoppen der Zeit. Durch Drücken von A können Sie den Stoppvorgang erneut starten oder durch Drücken von B die Uhr auf Null zurücksetzen (Reset).

Messung mit Zwischenzeiten

Drücken Sie A zum Start. Durch Drücken von B nehmen Sie die erste Zwischen- und Rundenzeit. Im Display wird oben links ein (1) angezeigt. Die erste Zwischen- und Rundenzeit ist identisch. Durch erneutes Drücken von B nehmen Sie die zweite Zwischen- und Rundenzeit. Im Display oben links wird eine (2) angezeigt. Drücken Sie B für weitere Zwischen und Rundenzeiten oder A um die Messung zu stoppen.




Weitere Informationen zum Stoppmodus

Sind insgesamt 290 Zwischen- und Rundenzeiten gespeichert worden, erscheint oben links blinkend in der Displayanzeige "FULL". Dadurch wird angezeigt, dass nur noch 10 Datensätze gespeichert werden können. Sind auch die restlichen Speicherplätze belegt, steht im Display "FULL" ohne zu blinken. Es werden keine weiteren Daten mehr gespeichert. Bitte beachten Sie, dass jede Messung neben den Zwischen- und Rundenzeiten auch Speicherplätze für weitere Informationen belegt.

Auto-Start Funktion

Bei der Autostartfunktion können Sie eine Uhrzeit vorgeben, zu der die Stoppfunktion automatisch startet. Durch Drücken von D "MODE" gelangen Sie in den

Stoppmodus. Die Modusanzeige steht auf "STOP.W". Drücken und halten Sie B. Im Display erscheint oben mittig "AS" für Autostart. Drücken Sie erneut B und im Display blinkt die Minutenangabe die Sie durch Drücken von A einstellen können und durch Drücken von B fixieren können. Nachdem Sie die Minuten fixiert haben, können Sie die Stunden mit A einstellen und erneut durch Drücken von B fixieren. Die Stoppfunktion wird nun automatisch zu der vorgegebenen Zeit starten. Direkt vor dem Start ertönen vier kurze und ein langer Signalton. Durch Drücken von D können Sie die Autostartfunktion verlassen und deaktivieren.




Recall Funktion

Aufrufen von Daten während einer Messung.

Sie können schon während einer Messung gespeicherte Daten aufrufen. Drücken Sie dafür C "RECALL". Es werden die zuletzt gespeicherten Zwischen- und Rundenzeiten in den ersten zwei Displayzeilen angezeigt. Oben links erscheint die entsprechenden Angabe um welche Zwischen- und Rundenzeit es sich handelt. Sie können im Recall Modus durch Drücken von B weitere Zeiten speichern. Die Stoppzeit läuft davon unberührt in der unteren Zeile weiter.

Aufrufen von Daten nach einer Messungen.

Ihre gespeicherten Daten können Sie im Uhrmodus und im Stoppmodus aufrufen. Drücken Sie dafür C. Im Display erscheint in den ersten beiden Zeilen das Datum der gespeicherten Messung. Die untere Zeile gibt die fortlaufende Nummer Ihrer Messungen an (MCH - Memory Chronograph oder Segment-Nummer). Die höchste Segment-Nummer wurde für Ihre letzte Messung vergeben. Wählen Sie durch Drücken von B eine Messung aus und rufen Sie durch Drücken von C die Daten auf.



Löschen von Daten

Wählen Sie im Recallmodus durch Drücken von C eine Messung aus. Durch Drücken und halten von A für vier Sekunden können Sie diese Messung löschen. Im Display erscheint "CLEAR" und nach ca. vier Sekunden "Cleared". Die Daten sind gelöscht. Halten Sie A für weitere Sekunden, können Sie so den ganzen Speicher löschen. Im Display erscheint zunächst "All Clear" und nach Abschluss des Löschvorgangs "All Cleared".

