

## Anleitung

**Art.Nr. 1313808**

# Pedalo®-Trimm-Top 50 Vario

**Holz-Hoerz GmbH**  
Dottinger Str. 71  
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0  
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de  
www.pedalo.de

Anleitung bitte lesen und aufbewahren



**Achtung!** Für die Benutzung des Gerätes wird ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und, oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.  
**Achtung!** Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.  
Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Das Gerät auf ebenem geradem Untergrund aufstellen.  
Bei empfindlichen Fußböden eventuell Matte unterlegen.

Verschlossene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.  
Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benützung ab einem Alter von 5 Jahren bestimmt

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg

pedalo® Trimm Top 50 Vario ist als Kreisel und Wippbrett einsetzbar

Der Umbau geschieht denkbar einfach.  
Die Holzhalbkugeln können an drei verschiedenen Positionen an der Brettunterseite durch Magnetkraft gehalten werden.  
Achten Sie darauf, dass der Magnet sauber in der Vertiefung einrastet.  
Metallische Fremdkörper die der Magnet angezogen hat unbedingt vor dem einsetzen der Holzhalbkugel entfernen. Der Magnet könnte ansonsten beschädigt werden!

### Zubehör Artikel 13008050 pedalo-Fußwippen

Zur Erhöhung des Schwierigkeitsgrades können noch die mitgelieferten Fußwippen angebracht werden.  
Auch einzeln auf dem Fußboden oder mit anderen pedalo Koordinationsgeräten verwendbar.

### Zubehör Artikel 13008050 pedalo-Anti-Rutsch Matte

Anitirutschmatte mit Standzonenaufrdruck  
52 x 30 cm

### Zubehör Artikel pedalo-Thera-Set 2

Durch das Thera Set entsteht eine perfekte Kombination aus Koordination, Kraft und Ausdauer Gerät.  
1 Paar Hand und Fußschlaufen 2 Paar Tubes inkl. Einhängeschlaufen.  
Die Tubes lassen sich an den Systembohrungen am Trim Top Vario einfach anbringen.

