

hanhart

THE GERMAN STOPWATCH

STRATOS

**Garantieschein und
Bedienungsanleitung**

**Guarantee and instructions
for use**

Garantie et notice d'utilisation

Garanzia e istruzioni per l'uso

Garantia y modo de empleo

Garantia e modo de emprego

Hanhart GmbH & Co. KG

Uhrenfabrik, Hauptstraße 33

D-78148 Gütenbach

Germany

email: info@hanhart.de

internet: www.hanhart.de

Wir übernehmen für diese

hanhart-Stopuhr

CE No. _____

welche unter Beobachtung sorgfältigster Arbeits- und Kontrollmethoden bei Verwendung nur besten Materials von Spezialisten hergestellt worden ist, eine Garantie von

2 (zwei) Jahre

Sollten sich innerhalb dieser Zeit Mängel ergeben, die auf Fabrikationsfehler oder schlechtes Material zurückzuführen sind, so wird unter Vorlage dieses Garantiescheines kostenlose Instandsetzung oder Umtausch vorgenommen. Fehler infolge falscher Behandlung sowie Schäden, die durch ausgelaufene Batterien entstanden sind, sowie die Batterien selbst, fallen nicht unter die Garantie.

Verkäufer und Mitgarant:

verkauft am: _____

LCD-Digitalstoppuhren STRATOS

Zeitmeßbereich: 9 h, 59 min., 59 sec., 99/100 sec.

Zeitmeßeinheit: 1/100 sec.

Einsatzbereich: - 10° C bis + 55° C


Batterie: Knopfzelle 1,55 V, Type 389

Batterie einlegen: Batteriefach auf der Gehäuserückseite mit einer Münze öffnen. Batterie herausklopfen. Neue Batterie mit Plus-Pol nach oben einsetzen. Deckel wieder schließen.

Betriebsdauer: ca. 1 Jahr mit einer guten Batterie.



STRATOS 1 + STRATOS 2



Nullstellung:	Druck auf Taste <i>Reset</i> (<i>Split / Reset</i>)
Start / Stop	
Start:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
Stop:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
Nullstellung:	Druck auf Taste <i>Reset</i> (<i>Split / Reset</i>)
Addition	
Start:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
Stop:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i> Zeitmessung ist unterbrochen, Symbol \uparrow in der Anzeige. Wiederholung <i>Start / Stop</i> beliebig oft möglich.
Nullstellung:	Druck auf Taste <i>Reset</i> (<i>Split / Reset</i>)

STRATOS 2

Split:	Zwischenzeiten
Start:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
Zwischenzeit I:	Druck auf Taste <i>Split / Reset</i> Zwischenzeit wird eingeblendet. Die Zeit läuft intern weiter – Kennzeichnung durch Symbol \times in der Anzeige. Bei einem weiteren Druck auf Taste <i>Split / Reset</i>
Zwischenzeit II:	Druck auf Taste <i>Split / Reset</i> Vorgang wie bei Zwischenzeit I – kann beliebig oft wiederholt werden.
Stop:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i> . In der Anzeige erscheint das Symbol \uparrow für die Abstopfung und die Endzeit.
Nullstellung:	Druck auf Taste <i>Split / Reset</i>
Dualzeit:	Messung von zwei kurz aufeinanderfolgenden Zeiten.
Start:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
Zeit I:	Druck auf Taste <i>Split / Reset</i>
Zeit II:	Druck auf Taste <i>Start / Stop</i>
ablesen:	Zeit I ist sofort von der Anzeige ablesbar. Symbol \times \uparrow Zeit II = Druck auf Taste <i>Split / Reset</i> Symbol \uparrow
Nullstellung:	Druck auf Taste <i>Split / Reset</i>

This **hanhart** stopwatch

CE No. _____

made under the most stringent production and control methods, by specialists using only the best materials, is guaranteed for

2 (two) years

from date of original purchase against defects in material and workmanship. If this stopwatch should become defective within this period you are entitled to get it repaired or exchanged free of charge.

Defects resulting from abuse of the stopwatch are not covered by this guarantee: for instance, if contact springs are corroded by batteries which have leaked. Batteries are not covered by this guarantee.

Shopowner and co-garantor:


sold on: _____


LCD-Stopwatches STRATOS

Measuring range: 9 h, 59 min., 59 sec., 99/100 sec.
Time unit: 1/100 sec.
Temperature range: - 10° C up to + 55° C
Battery: 1 button cell 1,55 V, Type 389
Replacement of battery: turn the round screw-plate on the rearside, change battery. Positive element (+) on top. Replace the screw-plate by turning in the opposite direction of the arrow.
Battery servicing: about 1 year with a good quality battery.







STRATOS 1 + STRATOS 2



- Reset:** press button *Reset*
(*Split / Reset*)
- Start/Stop**
- Start:** press button *Start / Stop*
- Stop:** press button *Start / Stop*
- Reset:** press button *Reset* (*Split / Reset*)
- Addition**
- Start:** press button *Start / Stop*
- Stop:** press button *Start / Stop*
The time recording is interrupted,
symbol  is displayed.
Repeat as often as required.
- Reset:** press button *Reset*
(*Split / Reset*)

STRATOS 2

- Split:** intermediate times
- Start:** press button *Start / Stop*
- intermediate time I:** press button *Split / Reset*
intermediate time I is displayed. Time keeps on counting internally. This is confirmed by displayed symbol . Press again button *Split / Reset*. Running time is displayed.
- intermediate time II:** press button *Split / Reset*
can be repeated as often as required.
- Stop:** press button *Start / Stop*.
The displayed symbol  means that time is stopped.
- Reset:** press button *Split / Reset*
- 1-2 finish:** measuring 2 short successive times.
- Start:** press button *Start / Stop*
- Time I:** press button *Split / Reset*
- Time II:** press button *Start / Stop*
- reading:** time I is immediately displayed:
(symbol )
time II = press button *Split / Reset*,
symbol 
- Reset:** press button *Split / Reset*