

Anleitung

Sport-Thieme Stoppuhr „Start“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.




Bedienungsanleitung

Leistungen:

- Normale Zeit
- Tageszeit in Stunden, Minuten und Sekunden
- Kalender mit Tag, Monat und Datum
- Täglicher Alarm und Gong
- 12/24 Stunden Zeit Optionen

Drucktasten


- [A] START/STOPP
- [B] ABRUFEN/SETZEN
- [C] MODE



Betriebsanleitung

3.1 Umschalten zwischen den Funktionen

Drücke [C] um zwischen den Funktionen auszuwählen:



Alarめinstellung

Im normalen Timermodus drücken Sie [C] zweimal, um die Alarめinstellungen einzustellen, „Stunde“ beginnt zu blinken, drücken Sie [A] um den blinkenden Wert „1“ einzustellen. Drücken und halten Sie [A] für 2 Sekunden, der blinkende Wert steigt automatisch an. Nachdem Sie die „Stunden“ eingestellt haben, drücken Sie [B] und die „Minuten“ beginnen zu blinken, dann drücken Sie [A] um die „Minuten“ einzustellen. Nachdem Sie alle Parameter eingestellt haben, drücken Sie [C] um in den normalen Timermodus zurückzukehren.

Zeiteinstellungsschritte

Im normalen Timermodus, drücken Sie [C] dreimal, um die Zeiteinstellung einzugeben.

Drücken Sie [A] um die Zeit einzustellen. Drücken Sie [B] um die Zahl einzustellen. Wiederholen Sie den Einstellvorgang für „Seconds“ → „Minutes“ → „Hours“ → „Day“ → Month → Back to Week.

In der Einstellung „Stunden“ schaltet das System automatisch auf die 12/24 Stunden um. Nach der Einstellung drücken Sie [C] um zum normalen Timermodus zurückzukehren.

Funktionsdetails

- Im normalen Zeitmodus: Halten Sie [A] gedrückt, um zu sehen, ob „Monat“, „Tag“, „Woche“ angezeigt werden kann.
- Im normalen Zeitmodus: Halten Sie die [B] Taste gedrückt, um die „Alarmzeit“ anzuzeigen.
- Im Normalzeitmodus: Halten Sie die [B] Taste gedrückt und drücken Sie die Taste [A], um die „Alarmfunktion“ ein- oder auszuschalten.
- 4 Im normalen Zeitmodus: Halten Sie die Taste [B] gedrückt und drücken Sie die Taste [C] kann die „stündliche Glockenfunktion“ ein- oder ausschalten.
- Drücken Sie im Alarmzustand die Taste A, um in den Wiederholungsmodus zu gelangen. Der Alarm wird nach fünf Minuten wiederholt, wenn Sie ihn benötigen, und drücken Sie die Taste, um ihn zu entlasten.

Batteriewechsel



Batterietyp: CR2032H 3V-Lithium-Mangan-Dioxid-Knopfzelle

Öffnen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie sie mithilfe einer Münze in Richtung der Markierung OPEN drehen. Nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie eine neue ein. (Die beschriftete Seite muss nach oben zeigen.) Dann drehen Sie die Abdeckung in Richtung der Markierung CLOSE.



(Die beschriftete Seite muss nach oben zeigen – wie abgebildet.)