



Montageanleitung
Sport-Thieme Bolzplatztor Spezial
3,00 x 2,00m
Art.-Nr.: 3831322, 3831335
Art.-Nr.: 3831319, 3831348 in Bodenhülsen




Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme** Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit so- wie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen.

1.1 Übersichtszeichnungen:

Art.-Nr.: 3831322, 3831335



Art.-Nr.: 3831319, 3831348 – Tor in Bodenhülsen



Bezeichnung Einzelteile

- 1 Torrahmen verschweißt (Latte/Pfosten)
- 2 Bodenrahmen verschweißt (Bodenrohr/Bodenholme)
- 3 Eckelement
- 4 Netzbügelstrebe
- 5 Netzbügel
- 6 T-Element (für Bodenhülsentor)

1.2 Lieferumfang Torkonstruktion:

Bitte prüfen Sie den nachfolgend angegebenen Inhalt auf Vollständigkeit, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Stück	Beschreibung
1	Torrahmen (Latte/Pfosten-Konstruktion, verschweißt)
1	Bodenrahmen (Bodenrohr/Holm-Konstruktion, verschweißt)
2	Tornetzbügel (1 x links / 1 x rechts)
2	Eckelement (Art.-Nr.: 3831322, 3831335) bzw. T-Element (Art.-Nr.: 3831319, 3831348 in Bodenhülsen)
2	Netzbügelstrebe
4	Verbinder gerade
	Zubehörbeutel:
32	Sicherungs-Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, M8 x 20mm
8	Sicherungs-Sechskantschraube DIN 933 M8 x 20mm
2	Sicherungs-Sechskantschraube DIN 933 M8 x 16mm
2	Sechskantschraube DIN 933, M8 x 60mm
2	Gewindingöse M8 x 80mm
4	Sicherungsmutter DIN 985, M8
2	Unterlegscheibe DIN 9021, Ø 8,4mm
4	Einsteckmutter M8 x 40mm
1	Sechskant-Winkelschraubendreher DIN 911, SW 5
80	Sicherheits-System-Netzhalter
1	Montageanleitung
	Bodenverankerung:
4	Gewindestange M10
4	Unterlegscheibe, Durchmesser 30 mm
4	selbstsichernde Mutter DIN 985, M10
	Nur für Bolzplatztor in Bodenhülsen, Art.-Nr. 3831319, 3831348:
2	Aluminium-Bodenhülse, Länge 300 mm
2	Abdeckkappe für Bodenhülse

Inhalt Zubehör:




1.3 Montage der Torkonstruktion:

Wir empfehlen die Montage auf dem Rasen oder einer geeigneten Unterlage vorzunehmen, damit die Profile nicht zerkratzen!

Zum Schutz der Hände empfiehlt es sich unter Umständen während der Montage Handschuhe zu tragen.

Zur Montage werden folgende Werkzeuge/Hilfsmittel benötigt:

- Handschuhe (zum Schutz vor möglichen Schnittverletzungen an Profilkanten)
- Schraubzwinde (ggf. zur Montage der Verbinder)
- Ring-/Maulschlüssel 13mm
- Schlitz-Schraubendreher (ggf. für Netzhaltermontage)



Schritt 1:

Torrahmen und Bodenrahmen flach mit der Nut nach oben auf den Boden legen. Jeweils in die Nut an den Pfosten und am Bodenholm 1 Stück Einsteckmutter M8 x 40mm einschieben. Diese wird zu einem späteren Zeitpunkt zur Befestigung der Netzbügel benötigt.

Schritt 2:

Geraden Verbinder jeweils in die Enden der Eckelemente (bzw. T-Elemente bei Tor mit Bodenhülsen) stecken bis die Gewindebohrungen deckungsgleich mit den Bohrungen an den Eckelementen (T-Elementen) sind. Sollten sich die Verbinder nur sehr schwer in die Profile einschieben lassen, empfehlen wir die Zuhilfenahme einer Schraubzwinde. Damit das Profil vorsichtig und ganz leicht nach innen drücken – siehe Foto unten. Dann beide Elemente mit insgesamt 8 Stück Sicherungs-Senkschrauben DIN 7991, M8 x 20mm unter Verwendung des Winkelschraubendrehers zunächst lose miteinander verschrauben.

Eckelement Tor ohne Bodenhülsen



T - Element Tor mit Bodenhülsen




Schritt 3:

Die ECKEelemente (T-Elemente) mit dem Verbinder auf den Torrahmen (Pfosten) aufstecken. Auch hier ggf. beim Aufstecken eine Schraubzwinde verwenden. Die weiteren Verschraubungen sind auf die möglicherweise unterschiedliche Materialausdehnung der zu verschraubenden Teile abgestimmt. Dafür zunächst die zuvor an den ECKEelementen (T-Elementen) befestigten Schrauben wieder lösen. Dann alle Sicherungs-Sechskant-Schrauben DIN 7991, M8 x 20mm kreuzweise im Wechsel durch die seitlichen Bohrungen in den Profilen stecken und in die Gewinde der Verbinder lose einschrauben. Die Schrauben weiterhin im Wechsel nach und nach kreuzweise fest anziehen, sodass der Profilstoß dicht aneinander liegt.

**ECKEelement
Tor ohne Bodenhülsen**



**T-Element
Tor mit Bodenhülsen**



Achtung: Schrauben kreuzweise eindrehen und anziehen!

Schritt 4:

Nun den Bodenrahmen mit den Holmen auf die Verbinder der ECKEelemente (T-Elemente) aufstecken. Dabei darauf achten, dass die in Schritt 1 eingeschobenen Einsteckmutter nicht herausrutschen. Dann die beiden Teile wie in Schritt 3 beschrieben mit den restlichen Sicherungs-Senkschrauben DIN 7991, M8 x 20mm miteinander verschrauben.

**ECKEelement Tor ohne
Bodenhülsen**



**T-Element Tor
mit Bodenhülsen**





Schritt 5:

Kurze Seite der Netzbügel mit angeschweißter Flachplatte in der Nut der Latte-/Pfostenkonstruktion platzieren. Die bereits werkseitig in der Nut und die in Schritt 1 eingeschobenen Einsteckmuttern unter den Bohrungen positionieren. Nun beide Bügel mit insgesamt 4 Stück Sicherungs-Sechskantschrauben DIN 933, M8 x 20mm befestigen.




Schritt 6:

Lange Seite der Netzbügel mit angeschweißter Flachplatte in der Nut der Bodenrahmenkonstruktion platzieren. Die bereits werkseitig in der Nut und die in Schritt 1 eingeschobenen Einsteckmuttern unter den Bohrungen positionieren. Nun beide Bügel mit insgesamt 4 Stück Sicherungs-Sechskantschrauben DIN 933, M8 x 20mm befestigen.



Schritt 7:

Das an die Netzbügelstreben geschweißte U-Profil mit der Bohrung über der vorderen Bohrung in den Netzbügel positionieren. Auf beiden Seiten jeweils 1 Stück Sechskantschraube DIN 933 M8 x 60mm durchstecken und jeweils 1 Stück Sicherungsmutter DIN 985 M8 aufschrauben und festziehen.



Schritt 8:

Die andere Seite der Netzbügelstreben über die Nut der Latte halten. Werkseitig eingeschobene Einsteckmuttern unter der Bohrung positionieren. Je Strebe 1 Stück Sicherungs-Sechskantschraube DIN 933, M8 x 16mm eindrehen und festschrauben.



Schritt 9:

Gewindingösen M8 x 80mm von innen durch die Bohrungen im Bogen der Netzbügel stecken. Dann auf der Außenseite jeweils 1 Stück Unterlegscheibe DIN 9021 Ø 8,4mm aufstecken und 1 Stück Sicherungsmutter DIN 985 M8 aufdrehen. Diese Mutter nur soweit aufdrehen, bis das Gewinde bündig abschließt.

1.4 Bodenverankerung + Fundamente:

a) Bodenverankerung:

Im Bereich der beiden Bodenholme und des Bodenrohres ist das Tor mit mehreren Haltetaschen versehen. Die Haltetaschen dienen zur Fixierung der vorgeschriebenen Bodenverankerung des Tores.

Die Verwendung des Tores ohne entsprechende Verankerung erfolgt auf eigene Gefahr.

Zur Bodenverankerung die mitgelieferten Gewindestangen M10 mit dem Gewinde aus der Fundamentoberkante herausstehend einbetonieren.

Hinweis: Bitte verwenden Sie beim Einbetonieren keine Schnellabbinder oder Frostschutzmittel, da diese Zusätze zu Beschädigungen der Verankerung führen können.

Zur Verankerung des Tores die Bohrungen der Haltetaschen über den Gewindestangen platzieren, je 1 Stck. Unterlegscheibe 30 mm aufstecken und je 1 Stck. Mutter M10, DIN 985 auf die Gewindestange aufschrauben und fest anziehen.

Bodenverankerung: 4 Stück



b) Erstellen der Fundamente für Bolzplatztore freistehend:

Art.-Nr.: 3831322, 3831335


Die Ausführung ist vor Ort abzustimmen!

Hier dargestellte Fundamentskizzen zeigen verschiedene Beispiele für deren Ausführung. Die Anordnung/Lage der notwendigen Bodenverankerungen können Sie den nachfolgenden Skizzen entnehmen.




Angegebene Fundamentmaße sind lediglich eine Empfehlung. Die Ausführung ist zwingend vor Ort in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten und der geplanten Bodenaufbauten mit einem Fachbetrieb abzustimmen.


Beispiel Fundamentplan: Bolzplatztor freistehend 3,00 x 2,00 m: Art.-Nr.: 3831322, 3831335




Beispiel Fundament Schnitt A-A: Bolzplatztor freistehend




Beispiel 1 – Fundament Schnitt B-B: Bolzplatztor freistehend



Beispiel 2 – Fundament Schnitt B-B: Bolzplatztor freistehend



Beispiel 3 – Fundament Schnitt B-B: Bolzplatztor freistehend



c) Erstellen der Fundamente für Bolzplatztore in Bodenhülsen:

Art.-Nr.: 3831319, 3831348 - Tor in Bodenhülsen

Die Ausführung ist vor Ort abzustimmen!

Hier dargestellte Fundamentskizzen zeigen verschiedene Beispiele für deren Ausführung. Die Anordnung/Lage der notwendigen Bodenverankerungen können Sie den nachfolgenden Skizzen entnehmen.




Angegebene Fundamentmaße sind lediglich eine Empfehlung. Die Ausführung ist zwingend vor Ort in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten und der geplanten Bodenaufbauten mit einem Fachbetrieb abzustimmen.

Einbau der Bodenhülsen: Bei Toren mit verlängerten Pfosten ist beim Einbetonieren der Bodenhülsen auf ein exaktes Einmessen zu achten. Um ein Abfließen des evtl. in die Bodenhülsen laufenden Oberflächenwassers zu ermöglichen, empfiehlt es sich, unter die Bohrungen in den Bodenhülsen jeweils ein Rohr in den Boden zu stecken.


Verwenden Sie beim Einbetonieren der Bodenhülsen keinen Schnellabbinde- oder Frostschutzmittel, da diese Zusätze zu Beschädigungen der Bodenhülsen führen können.

Beispiel Fundamentplan: Bolzplatztor in Bodenhülsen 3,00 x 2,00m


Art.-Nr.: 3831319, 3831348




Beispiel Fundament Schnitt C-C: Bolzplatztor in Bodenhülsen




Beispiel 1 – Fundament Schnitt D-D: Bolzplatztor in Bodenhülsen



Beispiel 2 – Fundament Schnitt D-D: Bolzplatztor in Bodenhöhlen



Beispiel 3 – Fundament Schnitt D-D: Bolzplatztor in Bodenhöhlen



2. Montage des Netzes:


2.1 Lieferumfang:

Bitte prüfen Sie den nachfolgend angegebenen Inhalt auf Vollständigkeit, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Stück	Beschreibung
1	Stahlseil 3/4mm Ø PA-ummantelt, 8 m lang, mit je einem Spansschloss
1	Stahlseil 3/4mm Ø PA-ummantelt, 6 m lang, mit je einem Spansschloss
1	Handballtornetz (Herkules Ø 5 mm)
1	Stahlseil mit Spansschloss im Netz vormontiert
4	schraubbare Seilklemmen, verzinkt
8	Stopfmuttern M5 verz. (Kontermuttern)
100	Kabelbinder
4	Netzösen groß, grün


2.2 Befestigung des Netzes am Torrahmen:

1. Netz über dem Torrahmen auslegen und Ecken ausrichten.
2. Hinteres, im Netz vormontiertes Spannseil oben in die Gewindingösen an den Netzbügeln locker einhängen.
3. An einer Seite des Netzes (im Bereich der angeschweißten Ösen an den Ekelementen/bzw. T-Elementen) jeweils die 2 ersten vormontierten kleinen grünen Ösen herausnehmen und durch die dem Zubehör beiliegenden, großen grünen Ösen ersetzen. Insgesamt sind hier also 4 Ösen auszutauschen. Dies ist notwendig, da das Spansschloss sonst später nicht durch die kleinen Ösen passt.



4. Das offene Ende des ca. 8,00m langen Stahlseiles durch die grünen Ösen an Pfosten/Latte ziehen. Damit an der zuvor montierten ersten, großen, grünen Öse des Netzes unten am Pfosten beginnen und am Pfosten entlang nach oben, außen über den Netzbügel, entlang der Latte, wieder außen über den andern Netzbügel, den Pfosten hinunter und durch die Öse am anderen Pfosten ziehen. Soweit ziehen, bis das Spansschloss am anderen Ende des Stahlseiles in die Öse auf der Startseite locker eingehängt werden kann.

5. Die orangen Netzhalter (optional 80 Stück) so montieren, dass diese sich immer auf der Höhe zwischen den Netzmaschen befinden (abwechselnd mit den grünen Ösen des Netzes). Die Spannseile des Netzes müssen in der runden Öse der Netzhalter verlaufen, dafür die Netzhalter etwas aufbiegen. Die Netzhalter werden nach Einstecken in die Profilvernut durch 90°-Drehung arretiert. Nach erfolgter Netzmontage müssen die Netzhalter wie auf dem Foto abgebildet montiert sein.



6. Die Schritte 4. und 5. analog mit dem unten am Boden aufliegendem Torrahmen und dem ca. 6,00m langen Stahlseil durchführen. Auch hier an der Seite des Holmes mit den zuvor montierten großen grünen Netzösen beginnen.
7. Nochmals Ausrichtung des gesamten Netzes nach Einbau überprüfen und ggf. verbessern, da im nächsten Arbeitsschritt die endgültige Befestigung am Netzbügel erfolgt.
8. Stahlseile straff nachziehen und mit den schraubbaren Seilklemmen festziehen und mit Kontermuttern sichern. Seile anspannen und Seilenden abschneiden.
9. Hinteres Spannseil zwischen den Tornetzbügel mit beiliegenden Kabelbindern am Netz an **jeder** Masche mit dem Spannseil fixieren. (Kabelbinder fest anziehen.) Das vormontierte Spannseil anziehen. (Nicht zu stramm, leicht durchhängend.) Kabelbinder sauber und bündig abschneiden. Netz auch an **jeder** Masche im Bereich der Netzbügel mit Kabelbindern fest fixieren.
10. Das Netz muss so montiert und mit den Kabelbindern fixiert sein, dass kein Scheuern an Rahmenteilen oder Spannelementen während des Spielbetriebs möglich ist.

3. Wartung, Pflege, Lagerung und Sicherheitshinweise:



Das Tor ist nicht geeignet für Kinder von 0-3 Jahren.

Einbauarbeiten (inkl. Vorarbeiten) für fest installierte Verankerungssysteme (je nach Produkt für Bodenhülsen, Bodenanker oder andere Einbauteile) sollten immer erst zusammen mit dem aufgebauten Produkt vor Ort erfolgen und nicht im Voraus.

Arbeiten nur auf Grundlage dieser Montageanleitung können durch örtliche Gegebenheiten, bautechnische Gegebenheiten und Fertigungstoleranzen fehlerhaft sein. Eine Haftung/Gewährleistung im Zusammenhang mit Einbauarbeiten ist daher ausgeschlossen. Diese erfolgen grundsätzlich auf eigene Gefahr.

Bitte prüfen Sie zum Abschluss noch einmal alle Verbindungen und ziehen Sie sicherheitshalber alle Schrauben noch einmal nach!



Dieses Tor ist ausschließlich für Fußballspiele konstruiert und für keine andere Verwendung. Prüfen Sie vor der Benutzung dieses Produktes, ob alle Verbindungen fest angezogen sind, und prüfen Sie dieses später wiederholt. Prüfen Sie vor der Benutzung, ob eventuelle Beschädigungen vorliegen.

Das Tor muss jederzeit gegen Umkippen gesichert werden. Es dürfen keine Anbauten/Zusätze, die die Sicherheit des Tores beeinträchtigen könnten, an den Teilen des Torrahmens angebracht werden. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie das Produkt auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Hierzu sind ausschließlich Haspo-Ersatzteile zu verwenden. Zur Identifizierung von Ersatzteilen dient die Teileliste dieser Aufbauanleitung. Das Produkt sollte regelmäßig einer Sicherheitsrevision durch eine Fachfirma unterzogen werden (gem. DIN EN 15312).

Hinweis: Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben.

Transport/Lagerung: Das Ineinanderstapeln/-schieben von Toren ist unbedingt zu vermeiden. Diese Art der Lagerung oder des Transportes führt unweigerlich zu Beschädigungen an den Toren. Um Beschädigungen und Missbrauch zu verhindern, sind Tore bei Nichtgebrauch unbedingt aufrecht und gesichert zu lagern.

Hygienehinweis: Nach der Nutzung empfehlen wir eine vollständige Oberflächendesinfektion. Hierfür nur geeignete Desinfektionsmittel verwenden. Diese ggf. vorab an einer verdeckten Stelle am Produkt auf Verträglichkeit testen.

Zur Reinigung der Oberflächen nur Wasser, keinen Alkohol oder aggressive Chemikalien verwenden!

Entsorgung: Am Ende seiner Lebensdauer müssen dieses Produkt und seine Zubehörteile beim zuständigen örtlichen Abfallentsorger/ Recyclingbetrieb fachgerecht entsorgt werden. Die fachgerechte Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und fördert die Wiederverwendung von Materialien sowie Rohstoffen.

4. Prüfung und Instandhaltung:

- a) Eine regelmäßige Sichtprüfung sollte vor jeder Verwendung durchgeführt werden.
- b) Eine operative Prüfung sollte alle 1 bis 3 Monate oder je nach Herstellerangaben oder gemäß/nach nationalen Verordnungen/Normen oder intensiver Beanspruchung öfter erfolgen.
- c) Eine Hauptprüfung sollte mindestens einmal jährlich oder je nach Herstellerangaben oder gemäß / nach nationalen Verordnungen / Normen öfter erfolgen. Die Hauptprüfung sollte durch ein Prüfprotokoll entsprechend dokumentiert werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt das Beispiel eines Prüfprotokolls.
- d) Nach jeder Neuaufstellung der Tore oder jährlichen Inspektion ist die Prüfung durch einen Sachverständigen/Sachkundigen durchführen zu lassen.

Prüfprotokoll für Tore (nach DIN EN 15312):

	Identifikationsnummer des Tores:		Standort des Tores:	
Datum	Art der Prüfung Prüfungs-/Instandhaltungsebene oder Sonstiges	Feststellungen	Eingeleitete Maßnahmen	Geprüft von
Torgröße		Torart		
Hersteller/Lieferant		Datum der Herstellung		
Kaufdatum		Lieferanteninformation für Ersatzteile		
Datum der Prüfung/Instandhaltung/Reparatur:				
Bodenbeschaffenheit und vorherrschende Wetterbedingungen:				
Ergebnis der Prüfung (bestanden/nicht bestanden):				
Weitere erforderliche Maßnahmen:				
Erneut geprüft von:				

Instruction of Assembly

Sport- Thieme Playground goal

3.00 x 2.00m

Cat. - no.: 3831322, 3831335

Cat. - no.: 3831319, 3831348 in ground sockets




Thanks for choosing **Sport-Thieme** equipment. In order to enjoy this product please note the following instructions for safety, use and maintenance before assembly.


As this goal is completely welded only the net needs to be mounted at the goal.

1.1 General drawing:

Cat.-no: 3831322, 3831335 – freestanding goal



Cat.-no: 3831319, 3831348 – goal in ground sockets



Description of individual parts

- 1 goal frame welded (crossbar/upright)
- 3 ground frame welded (ground tube/ground bar)
- 3 corner units
- 4 net hoop brace
- 5 net hoop
- 6 T-Connector (for ground sockets)

1.2 Scope of delivery:

Please check the following content before assembly.

Piece	Description
1	construction crossbar/uprights, welded
1	construction ground tube/bar, welded
2	goal net hoop (1 left/1 right)
2	corner units (Cat.-no: 3831322, 3831335) or T-Connector (Cat.-no.: 3831319, 3831348)
2	net hoop brace
4	straight joint
	accessories:
32	safety hexagon countersunk flat head screw DIN 7991 M8 x 20mm
8	safety hexagon socket screw DIN 933, M8 x 20mm
2	safety hexagon socket screw DIN 933, M8 x 16mm
2	hexagon socket screw DIN 933, M8 x 60mm
2	ring nut eye M8 x 80mm
4	safety nut DIN 985, M8
2	washer DIN 9021, Ø8.4
4	nut M8 x 40mm
1	hexagon screwdriver DIN 911, SW 5
80	safety system net holder
1	instruction of assembly
	Ground fixing:
4	Threaded bar M10 for ground fixing
4	Washer, diameter 30 mm
4	Self-locking nut DIN 985, M10
	Only for soccer goal in ground sockets:
2	Aluminum ground socket, length 300 mm
2	Protection cap for ground socket

Content accessories:




1.3 Installation of goal konstruktion:

We recommend the assembly on a suitable surface to avoid damages of the profiles! It is recommended to wear gloves maybe to protect the hands.

The following tools are necessary:

- gloves (to protect against possible cuts to profile edges)
- 1 combination wrench 13 mm
- 1 crew clamp (for assembly of joints if necessary)
- 1 slotted screw driver (for net holder fixing, if necessary)



Step 1:

Lay goal frame and ground frame (with welded fixing attachments) on the floor with upturned chamber. Push on each side 1 nut M8 x 40mm into the channel of the bar. It will later be used to fix the net hoops.

Step 2:

Insert the straight joints into the ends of the corner elements (or T-elements for goals with ground sockets) until the threaded holes are congruent with the holes on the corner elements (T-elements). If it is very difficult to push the connectors into the profiles, we recommend using a screw clamp. Use it to carefully and lightly press the profile inwards - see photo. Then screw both elements loosely together with 8 countersunk locking screws DIN 7991, M8 x 20 mm by using the screwdriver.

corner element Goal without ground sockets



T-element Goal with ground sockets




Step 3:

Push the corner elements (T-elements) with the mounted joints on the door frame (uprights). Use a screw clamp when attaching if necessary. The other screw connections are adjusted to the possibly different material expansion of the parts to be screwed together. Now at first loosen the screws previously attached to the corner elements (T-elements). Then insert all DIN 7991, M8 x 20 mm hexagonal locking screws crosswise alternately through the side holes in the profiles and screw them loosely into the threads of the connectors. Continue to tighten the screws crosswise in alternating sequence so that the profile joint is closed.

corner element
Goal without ground sockets



T-element
Goal with ground sockets



Screw and tighten the screws in alternation crosswise!

Step 4:

Now push the ground frame with the bars onto the joints of the corner elements (T-elements). Make sure that the insert nuts inserted in step 1 do not slip out. Then screw the two elements together as described in step 3 using the rest of the DIN 7991, M8 x 20 mm countersunk locking screws.

corner element
Goal without ground sockets



T-element
Goal with ground sockets





Step 5:

Stick short side of net hoops with welded flat plate into the channel of bar/upright construction. Push nuts which are already provided in the channel of crossbar and upright below the borings. Now tighten both hoops with 4 safety hexagon socket screws DIN 933, M8 x 20mm.




Step 6:

Stick long side of net hoops with welded flat plate into the channel of ground frame construction. Push nuts which are already provided in the channel of crossbar and bar (fixed in step 1) below the borings. Now tighten both hoops with 4 safety hexagon socket screws DIN 933, M8 x 20mm.



Step 7:

Place boring of the u profile welded at the net hoop braces above the front boring in the net hoops. Stick 1 hexagon socket screw DIN 933, M8 x 60mm each on both sides. Screw and tighten 1 safety nut DIN 985, M8 each.



Step 8:

Hold the other side of net hoop braces above the channel of the crossbar. Push nuts which are already provided below the boring. Screw 1 safety hexagon socket screw DIN 933, M8 x 16mm in each brace and tighten them.



Step 9:

Insert from the inside ring nut eyes M8 x 80mm through the borings of net hoops. Then push 1 washer DIN 9021, Ø 8.4mm on the other side and screw 1 safety nut DIN 985, M8 each until the thread is flush with the element.

1.4 Ground fixing and foundations:

a) **Ground fixing:**

Ground bars and ground tube are equipped with plates which serve to fix the special anchoring system for the goal.

The use of the goal without corresponding anchoring system is at your own risk.

The dimensions of the necessary foundations result from the distance of the plates, see the following drawings.

For ground fixing, set the included M10 threaded rods in concrete with the thread protruding from the top edge of the foundation.

Note: Do not use an accelerating admixture or antifreeze during setting in concrete as these may cause damages of the anchoring systems.

Concrete threaded bars M10 with thread protruding from the concrete. Place holes of the plates upon threaded bars, add washers 30 mm, screw and tighten nuts M10, DIN 985.

ground fixing:



b) **Installation of foundations for freestanding goals:**

Cat.-no: 3831322, 3831335


The construction must be agreed on location!

The foundation drawings presented various examples of their execution. The position of the necessary ground fixings can be seen in the following drawings.




The foundation sizes are only a recommendation. The construction must be coordinated with a specialist company on location depending on the local conditions and the planned floor structures.

**Example 2 – foundation section B-B:
freestanding goal**



**Example 3 – foundation section B-B:
freestanding goal**



c) Installation of foundations for goals in ground sockets:

Cat.-no: 3831319, 3831348 - goal with ground sockets

The construction must be agreed on location!

The foundation drawings presented various examples of their execution. The position of the necessary ground fixings can be seen in the following drawings.




The foundation sizes are only a recommendation. The construction must be coordinated with a specialist company on location depending on the local conditions and the planned floor structures.

Insertion in ground sockets: In case of goals with lengthened uprights it has to be measured precisely when concreting ground sockets. In order to guarantee running of surface water into the ground sockets stick a tube in the ground under the holes of the ground sockets. Do not apply an accelerating mixture or antifreeze as these adhesives may cause damages of ground sockets.



Example foundation drawing: goal in ground sockets

Cat. - no.: 3831319, 3831348




Example foundation section C-C: goal in ground sockets


Example 1-foundation section D-D: goal in ground sockets



Example 2-foundation section D-D: goal in ground sockets



Example 3-foundation section D-D: goal in ground sockets




2. Assembly of net:

2.1 Scope of delivery:

Piece	Description
1	steel rope 3/4mm Ø PA coated 8 m long with one tension lock each
1	steel rope 3/4 mm Ø PA coated 6 m long with one tension lock each
1	handball goal net (Herkules Ø 5 mm)
4	screwable rope clips 3/16 galvanized
1	net steel rope with tension lock
8	nuts M5 galvanized
100	black lacing cords
4	large green net eyes

2.2 Fixing of net at goal frame:

1. Lay out net over the goal frame and adjust it.
2. Clip the premounted net rope into the ring nut eyes of goal hoops.
3. Take at one side of the net (at welded eyes of uprights and bar) the first 2 small green eyes and replace them with the attached big green eyes. This in total 4 eyes have to be replaced as the tension lock cannot be fixed in the small eyes.



4. Pull the open end of the 8 m long steel rope through the green eyes of uprights/crossbar. Start in the above mounted first big green eye of the net at the bottom of the upright, continue to the top, along the outside of the net hoop, the crossbar, again along the outside of the other net hoop and then down to the eye of the other upright. Pull the rope until you can easily clip the tension lock in the eye at the starting side.

5. Mount orange net holders (optionally 80 pieces) so that they are always on the same level between the net meshes (in turn with green net eyes). The tension ropes of the net have to run in the round eye of the net hoops. For this reason bend open the net holders a little. After having adjusted the net holders in the channel they will be fixed by a 90° rotation. The net holders have to be mounted as follows:



6. Repeat steps 4. and 5. at the ground frame with the rope, length 6 m. Start also at the bar's side with already mounted big green eyes.
7. Check and adjust net again as now the final fixing at the net hoop will be done.
8. Pull steel ropes tightly and fix them with screwable clips and nuts. Tense ropes and cut rope ends.
9. Fix back tension rope between net hoops in **each** mesh of the net with the attached lacing cords (tighten lacing cords). Pull the tension rope (not so tight, slightly sagging). Cut lacing cords accordingly. Also fix **each** mesh of the net at the goal hoops using the lacing cords.
10. In order to avoid rubbing of the net at frame or tension elements during the matches the net has to be tightly mounted and fixed by the lacing cords.

3. Maintenance, storage and safety instructions:



The goal is not suitable for children aged 0-3 years.

Installation work (incl. preparatory work) for fixed anchoring systems (depending on the product for ground sockets, ground anchors or other installation parts), should always be carried out together with the assembled product and not in advance.

Work only on the basis of this assembly instruction may be incorrect due to local conditions, constructional conditions and manufacturing tolerances. Liability/warranty in connection with installation work is therefore excluded. They are always at your own risk.

Finally check all screwed fastenings and to be on the safe side tighten all screws again.



This goal is constructed only for soccer matches and not for other purposes. Check all screwed fastenings before use and repeat it from time to time.

It has to be protected against overturning at any time. It is not allowed to fix additional parts or extensions at the goal frame which may impair the safety of the goal. Check screwed fastenings regularly and change damaged and wearing parts if need be. Only Haspo original parts should be used for this purpose. The parts list in these assembly instructions can be used to identify the parts. The product should be regularly maintained to a safety inspection by a specialist company (according to DIN EN 15312).

Notice: Due to our continuous quality check of products and equipment technical modifications are possible.

Transport/Storage: It is absolutely necessary to avoid stacking or pushing of the goals into each other. This form of storage or transport will inevitably damage to the goals. To avoid damage and misuse goals have to be stored secured and in an upright position when not in use.

Hygiene note: We recommend complete surface disinfection after use. Only use suitable disinfectants. If necessary, test these in advance for compatibility on a hidden area of the product.

Only use water for cleaning the surfaces. Do not use alcohol or any aggressive chemicals!

Disposal: At the end of its lifetime, this product and its accessories must be properly disposed of at the appropriate local waste disposal/ recycling facility. Proper disposal will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, and promote the recycling of materials and resource.

4. Inspection and maintenance:

- a) Visual inspections should routinely be realized before each use.
- b) Functional inspections should take place at every 1 to 3 months or more frequently depending to manufacturer's instructions/national regulations/standard specifications or intensive use.
- c) A general inspection should be realized at least once a year or according to manufacturer's instructions/national regulations/standard specifications. The results should be documented correspondingly. The following table shows an example of an inspection sheet.
- d) After each new installation of the goal or annual inspection, the test must be carried out by an authorised specialist.

Inspection sheet for goals (according to DIN EN 15312):

	Identification number of goal		Position of goal	
Date	Kind of inspection/maintenance Audit/maintenance level or otherwise	Statements	Measures taken	Checked by
Goal size		Kind of goal		
Manufacturer		Date of manufactur		
Date of purchasee		Supplier's information for spare parts		
Date of inspection/maintenance/repair:				
Nature of ground and current weather conditions:				
Result of the inspection (passed/failed):				
Necessary measures:				
Rechecked by:				