



Montageanleitung für Sprossenwand zur festen Wandmontage

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistetete Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:

Im Lieferumfang sind enthalten:


<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>
1	4 bzw. 5 Befestigungswinkel
2	4 bzw. 5 Gewindestäbe M8
3	12 bzw. 15 Hülsenmuttern M8
4	4 bzw. 5 Stockschrauben M8 x 60
5	4 bzw. 5 Kunststoffdübel 12 x 60






Montagehinweis:

Stellen Sie sicher, dass eine Seite der Wangen-Winkelhalterung bündig in die Wange der Sprossenwand eingeschlagen wird. Verwenden Sie hierzu beispielsweise einen handelsüblichen Hammer. Die so ins Holz geschlagene Wangen-Winkelhalterung wird zur Montage an den Befestigungswinkel benötigt.



Bevor Sie die Sprossenwand montieren, sollten Sie die Wand prüfen, an der Sie befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein oder Stahlbeton), welche die horizontalen Kräfte nach DIN 7910 sicher aufnehmen kann.

Sind Sie sich nicht sicher, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.



Art.-Nr.: 122 6573; 122 6586; 122 6599
(260x100) (280x200) (260x200)

Montieren Sie bitte zuerst die Befestigungswinkel an der Wand. Montieren Sie die Sprossenwand so, dass sie auf dem Fußboden aufsteht, die Bohrungsmaße für die Wand und der Sprosse entnehmen Sie bitte der Zeichnung. Auf Grund örtlicher Umstände ist die Sprossenwand nicht vorgebohrt, da elektrische Leitungen, Rohre oder andere Gegebenheiten die Montage verhindern. Die Höhenangaben für die Befestigungswinkel (Dübel) sind Zirkamaße.



Wartungshinweise und Pflege

Hinweis:

Slackline spannen verboten!

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann.

Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team